



Philips MasterDuty
Tehergépkocsi-fényszóró
izzó

Lámpa típusa: H1

1 db-os csomag
24 V, 70 W
Több fény



13258MDC1

Tartós használatra tervezve

Maximális rezgésállóság

A Philips MasterDuty fényszórókat maximális rezgésállóságra és kiemelkedő élettartamra tervezték. A MasterDuty a megfelelő választás a masszív és tartós megoldásokat kereső járművezetők számára.

Philips autóipari minőség

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

Megnövelt élettartam

- Egy életen át tartó biztonság, hogy lásson és látszódjon

Akár 130%-kal nagyobb fényerő* a jobb láthatóságért

- Lásson messzebbre és reagáljon gyorsabban az akár 130%-kal erősebb fény segítségével

Tartós lámpák rezgésállósággal

- Tartós lámpák fokozott rezgésállósággal

PHILIPS

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Több fény
- A termék bemutatása: Tartós használatra tervezve

Termékleírás

- Alkalmazás: ködlámpa, Fényszóró, Tompított
- Alapkészülék: P14,5s
- Rendeltetés: 13258MDC1
- Homologizáció ECE
- Hatótávolság: MasterDuty
- Technológia: Halogén
- Típus: H1

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 70 W
- Feszültség: 24 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 13258MDC1
- Rendelési kód: 82577360

Csomagolásadatok

- Csomagolás típusa: C1
- EAN1: 8711500825773
- EAN3: 8711500825780

Csomagolt termék adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 0.095 g
- Hosszúság: 2,500 cm
- Szélesség: 2,500 cm
- Magasság: 8,500 cm
- Nettó tömeg darabonként: 0.06 g
- Csomagmennyiség/MOQ: 100

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 26 cm
- Szélesség: 13.6 cm
- Magasság: 15.2 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 1.066 kg

Fénypontok

Maximális rezgésállóság

A Philips MasterDuty termékek foglalatja és alapja sokkal merevebb, így maximális védelmet nyújtanak a mechanikai ütésekkel szemben, valamint egy erős, kétszeresen spirálos izzószál tartalmaznak, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon az erős rezgéseknek, miközben stabil marad. A Philips MasterDuty termékek akár 550 órára megnövelt élettartamot biztosítanak a járművezetők számára.

Akár 130%-kal erősebb fény

A tökéletes megvilágítás különösen fontos a távolban – általában úgy 75–100 méterre a jármű előtt. Az akár 130%-kal erősebb fényű* Philips MasterDuty termékek fokozzák a láthatóságot az úton. Ennek segítségével az akadályok és a potenciális veszélyek korábban felismerhetők, mint a legtöbb halogén fényszóró esetében.

Megnövelt élettartam

A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips MasterDuty termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Hosszabb ideig láthat és látszódhat, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.

A legkiválóbb minőségű gépjárművilágítás

A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a folyamatosan magas gyártási minőség garantált. A Philips MasterDuty termékek kompatibilisek a nagyobb tehergépkocsi- és buszmárkák modelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.



Kiadás dátuma
2023-10-04

Verzió: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com