

Philips 3100 series
Тънък LED телевизор

81 см (32")
HDTV
DVB-T/C



32PFL3168H



Чисто забавление

Тънък LED телевизор

Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с LED телевизорите Philips, серия 3188 с Digital Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Вдъхва живот на забавленията

- LED TV за образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за взпроизвеждане на мултимедия
- Чуйте всяка дума с Clear Sound

Отнесете дизайна на следващото ниво

- Свръхтънка рамка за по-лъскав дизайн, създаващ впечатление за производителност

PHILIPS

Акционти

Свръхтънка рамка

Добрият дизайн разказва история. Да вземем например прецизно изработения преден панел, направен от едно парче полиран, сълно гланциран материал. Или свръхтънката рамка, проектирана да създава по-лъскав профил. В комбинация те казват много за високата ни производителност и точност — отвътре и отвън.

LED телевизор



Със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия и красива картина, в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и живи цветове. Освен това, технологията на светодиодно осветление не използва никакви опасни материали, с което ви предлага един по-екологичен избор.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създава PMR – нашия

стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифрово качеството на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

Два HDMI входа с EasyLink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Телевизор с Clear Sound



Тази новаторска аудио технология значително повишава разбирамостта на гласовете, независимо дали в реч, или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 inch
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобреие на картина: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Разтегл. еcran film, 16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк еcran
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,15W
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 23 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 34 kWh

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошюра за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребител, Дистанционно управление

Размери

- Ширина на изделието: 726 mm
- Височина на изделието: 432 mm
- Дълбочина на изделието: 87,7 mm
- Тегло на изделието: 4,6 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 726 mm
- Височина на изделието (със стойката): 489 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 190 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 5 kg
- Ширина на кутията: 800 mm
- Височина на кутията: 510 mm
- Дълбочина на кутията: 160 mm
- Тегло с опаковката: 6,3 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 mm



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 3.2.2

EAN: 87 12581 69671 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздел с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.