

Philips 3100 series
Erittäin ohut LED-TV

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/C

24PFL3108H



Puhdasta viihdettä

Erittäin ohut LED-TV

Philips 3108 -sarjan minimalistisen tyylikäs LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka takaavat yksityiskohtaisen ja eloisan kuvantoiston. Valmistaudu mieleenpainuviin katseluelämyksiin!

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

Herättää viihteen eloon

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- USB-liitäntä multimediatuotteen varten
- Yksi HDMI-tulo ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

PHILIPS

Erittäin ohut LED-TV
61 cm (24") HDTV, DVB-T/C

Kohokohdat

PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

LED-TV



LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä. Ja mikä parasta, LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen

vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

Yksi HDMI-tulo ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-

24PFL3108H/12

soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helpokäyttöisessä sisältöselaimessa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 61 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelesio: DVB-T/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokvateatteri, Subtitle (Tekstitys)
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 4 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Taajuuskorjain, Dynamic Bass Enhancement -

korostus

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 23 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujästin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 34 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen leveys: 550 mm
- Laitteen korkeus: 342 mm
- Laitteen syvyys: 48 mm
- Laitteen paino: 3,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 550 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 389 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 144 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3.5 kg
- Laatikon leveys: 630 mm
- Laatikon korkeus: 420 mm
- Laatikon syvyys: 114 mm
- Paino pakattuna: 5,4 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 75 x 75 mm



Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 4.2.1

EAN: 87 12581 70216 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.