

Philips 3200 series
Üliõhuke LED-teler

102 cm (40")

Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL3208H



Avastage erakordse telerivaatamise maailm

õhukese Smart LED-teleri abil

Philipsi 3208-seeria Wi-Fi valmidusega Smart LED-teler võimaldab hõlpsat ligipääsu välismaailmale. Digital Crystal Clear võimaldab nautida üliselget erksat pilti mis tahes allikast. Tunnetage sidet meelelahutusmaailmaga.

Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääli- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Valikuline Wi-Fi USB-adapter lihtsa juhtmevaba ühenduse loomiseks
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
- Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

Kogege meelelahutuse uut taset

- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- 2 USB-pesa annavad juurdepääsu multimeedia sisule
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- Kogege 20 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust
- DivX HD sertifikaat® võimaldab esitada kodus DivX videoid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Skype™ videokõned teleris*



Lisage oma kõnele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepärase video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Juhtmevaba kohtvõrgu adapter



Tänu valikulisele USB-adapterile käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused



Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest

videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

SimplyShare TV



Jagage DLNA abil oma nutitefonis, tahvel- või lauaarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. Jagamine on lihtsaks tehtud.

Full HD LED-teler



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselaamust teie jaoks.

100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgema liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

Kaks USB-d (fotod, muusika, video)



Tänu kahele USB-pesale võib kõvaketas olla kogu aeg ühendatud USB-seadmele salvestamiseks ja Pause TV jaoks, nii omate alati kontrolli oma isikliku saatekava üle. Täiendav mugav USB-port tähendab seda, et Skype™-i kaamera ühendamine või oma USB-salvestusseadmetel olevate JPEG-vormingus fotode, MP3-vormingus muusika või videofailide vaatamine ei mõjuta kunagi teie salvestamist.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV*
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoomi klient*, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi-valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 55 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3
- Aastane energiatarve: 80 kW/h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, Juhtmevaba ühenduse adapter PTA128

Mõõtmed

- Seadme laius: 931 mm
- Seadme kõrgus: 559 mm
- Seadme sügavus: 78 mm
- Toote kaal: 10,7 kg
- Seadme laius (alusega): 931 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 602 mm
- Seadme sügavus (alusega): 220 mm
- Toote kaal (alusega): 13,2 kg
- Karbi laius: 1117 mm
- Karbi kõrgus: 644 mm
- Karbi sügavus: 162 mm
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 400 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15,5 kg



Väljalaske kuupäev
2023-10-06

Versioon: 1.2.2

EAN: 87 12581 70078 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaoisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Tarkvaratäiendus on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, Netflix ja myRemote rakenduse jaoks.

* Energiatarve kWh/aastas, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.