

Philips 3000 series  
Õhuke LED-teler

**81 cm (32")**  
HDTV  
DVB-T/T2/C



**32PFL3078T**



## Puhas meelelahutus

### Õhuke LED-teler

Nautige teravat ja selget pilti Philipsi 3008-seeria LED-teleriga, millel on funktsioon Digital Crystal Clear. Selles seerias on ühendatud ergas pilt, suurepärane heli ja teleri minimalistlik disain. Viige see koju, et saada meeldejääva vaatamisemuse osaliseks.

#### **Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate**

- Pause TV ja USB-seadmele salvestamine – peatage ja salvestage oma saateid
- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

#### **Äratab meelelahutuse ellu**

- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Pause TV ja USB-seadmele salvestamine



Peate tegema pausi ja jätkate teleri vaatamist hiljem? Peatamisfunktsioon tähendab seda, et te ei pea enam kunagi ootama (ega vaatama!) reklaami. Soovite salvestada digiteleviiooni otsesaateid ja vaadata neid teile sobival ajal? Leidke lemmiksaated elektroonilise teekava abil ja ajastage salvestused hõlpsalt. Lihtsalt ühendades USB-kõvaketta teleriga, salvestatakse saade mugavalt, et saaksite seda hiljem vaadata.

### Arvutisend

Kasutage telerit monitorina. Lihtsalt ühendage HDMI-DVI kaabel/muundur ja oletegi valmis.

### 100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi

teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

### Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

### LED TV



Tänu LED-tagantvalgusele saate nautida madalat volutarvet ning kauneid jooni koos ereda pildi, uskumatu kontrasti ja külluslike värvidega. Lisaks sellele ei kasuta LED-valgustehnoloogia ohtlikke materjale, mistõttu on see ka keskkonnasäästlikum valik.

### Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga



Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

### USB (fotod, muusika, videod)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: PC In Monitor
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, 14 : 9, 14 : 9 suum, 16 : 9, Automaatne, Kino, Subtiiter
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava\*: 8-päevane elektrooniline telekava\*

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 8 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Dünaamiline

bassiparandus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Ekvalaiser

## Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 2
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Kõrvaklapiväljund, Audio L/R in (helisisend), Digitaalheli väljund (koaksaalkaabel)

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 36 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadiao kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>0,3</math>
- Aastane energiatarve: 53 kWh

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Seadme laius: 738 mm
- Seadme kõrgus: 454 mm
- Seadme sügavus: 65 mm
- Toote kaal: 6,3 kg
- Seadme laius (alusega): 738 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 495 mm
- Seadme sügavus (alusega): 196 mm
- Toote kaal (alusega): 7 kg
- Karbi laius: 800 mm
- Karbi kõrgus: 560 mm
- Karbi sügavus: 150 mm
- Kaal (koos pakendiga): 9,56 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 100 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-10-06

Versioon: 4.2.1

EAN: 87 12581 70229 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.