

Philips 3100 series
Üliõhuke LED-teler

51 cm (20")
HDTV
DVB-T/C

20PFL3108H



Puhas meelelahutus

Üliõhuke LED-teler

Nautige Philipsi 3108-seeria funktsiooniga Digital Crystal Clear varustatud LED-telerit, mille minimalistliku disainiga on ühendatud eriti ergas pilt. Viige see koju, et saada meeldejääva vaatamisemuse osaliseks igas ruumis.

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

Äratab meelelahutuse ellu

- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Üks HDMI sisend ja lihtne ühendamine sisseehitatud ühenduste tarbeks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Arvutisisend

Kasutage telerit monitorina. Lihtsalt ühendage HDMI-DVI kaabel/muundur ja oletegi valmis.

LED TV



Tänu LED-tagantvalgusele saate nautida madalat voolutarvet ning kauneid jooni koos ereda pildi, uskumatu kontrasti ja külluslike värvidega. Lisaks sellele ei kasuta LED-valgustehnoloogia ohtlikke materjale, mistõttu on see ka keskkonnasäästlikum valik.

100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi

teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

Üks HDMI sisend Easylink-iga



Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaali edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida

suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

USB (fotod, muusika, videod)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 20 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 51 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 250 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Kasutaja interaktsioon

- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, 14 : 9, 14 : 9 suum, 16 : 9, Automaatne, Kino, Subtiiter
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava*: 8-päevane elektrooniline telekava*

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Ekvalaiser, Dünaamiline bassiparandus

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 19 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,3$
- Aastane energiatarve: 28 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Kasutusjuhend

Mõõtmed

- Seadme laius: 461 mm
- Seadme kõrgus: 295 mm
- Seadme sügavus: 45 mm
- Toote kaal: 2,4 kg
- Seadme laius (alusega): 461 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 343 mm
- Seadme sügavus (alusega): 144 mm
- Toote kaal (alusega): 2,6 kg
- Karbi laius: 560 mm
- Karbi kõrgus: 375 mm
- Karbi sügavus: 106 mm
- Sobiv seinakinnitus: 75 x 75 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,82 kg



Väljalaske kuupäev
2023-10-06

Versioon: 4.1.2

EAN: 87 12581 70218 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.