

Philips 3100 series
Ultratyndt Full HD LED-TV

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3108H



Rendyrket underholdning

Ultratyndt Full HD LED-TV

Nyd et Full HD LED-TV fra Philips 3108-serien med kraften fra Digital Crystal Clear, der giver ekstremt levende billeder kombineret med et minimalistisk TV-design. Tag et med hjem for at få en mindeværdig TV-oplevelse i ethvert rum.

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

Gør underholdningen levende

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
- Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- USB til multimediaefspilning
- En HDMI-indgang og EasyLink for integreret tilslutning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

PC-indgang

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med HDMI-DVI-kabel/-konverter, så er det klar til brug.

Full HD LED-TV



Billedkvalitet betyder noget. Almindelige HDTV leverer kvalitet, men du forventer det bedste. Forestil dig imponerende skarpe detaljer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarp billedopløsning, realistiske farver og et virkelighedstro billede – samt et lavt strømforbrug. Du behøver ikke lede videre. Fuld HD LED leverer flere detaljer end almindelige HDTV. Og flere detaljer i billedet betyder, at du får en mere intens TV-oplevelse.

100 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffent billede.

Digital Crystal Clear

Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. Denne pakke fyldt med billedinnovation justerer og optimerer billedkvaliteten for at opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

En HDMI-indgang med EasyLink



Undgå kabelrodet vha. et enkelt kabel til både billede- og lydssignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (fotos, musik, video)



Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på siden af TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 56 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Brugeriinteraktion

- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Biograf, Subtitle (Undertekster)
- Tekst-TV: 1000 sider smarttekst
- Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk programguide

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Equalizer, Dynamisk basforbedring

Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 22 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3
- Årligt energiforbrug: 32 kW-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Brugervejledning

Mål

- Bredde: 510 mm
- Højde: 319 mm
- Dybde: 48 mm
- Produktvægt: 3 kg
- Bredde (med stand): 510 mm
- Højde (med stand): 367 mm
- Dybde (med stand): 144 mm
- Produktvægt (+ stand): 3.24 kg
- Bredde (emballage): 600 mm
- Højde (emballage): 390 mm
- Dybde (emballage): 106 mm
- Kompatibel vægmontering: 75 x 75 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,6 kg



Udgivelsesdato
2023-10-06

Version: 4.1.2

EAN: 87 12581 69171 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.