

Philips 4000 series  
Õhuke 3D LED-teler

99 cm (39")

Full HD 1080p  
DVB-T/T2/C



39PFL4398T



## Hoidke oma popkornist kinni

Õhuke 3D LED-teler lisab adrenaliini

Nautige meelelahutust tänu Philipsi 4398-seeria 3D LED-teleri võrratule LED-kvaliteedile. Pixel Plus HD-mootor äratav teie lemmiku 3D-sisu erksates värvides ellu.

### Kogege meelelahutuse uut taset

- Easy 3D pakub mugavat 3D-elamust
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna

### Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Ülikitsas raam muudab kujunduse stiilseks ja säravaks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Üli kitsas raam

Kena kujundus ütleb teleri kohta nii mõndagi. Näiteks peenelt valmistatud üheosaline kõrgläikega esipaneel või üliõhuke raam, mis muudab profiili stiilsemaks demonstreerivad ideaalselt Philipsi suurt jõudlust ja täpsust – nii kujunduse kui ka tööomaduste koha pealt

### Full HD LED-teler



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselamust teie jaoks.

### 100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud

tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

### Easy 3D



Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset, vilkumiseta ja vähese järelkujutiste esinemisega 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

### Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

### USB (fotod, muusika, video)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

### Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga



Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

### Clear Sound TV



See uuenduslik helitehnoloogia suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadatavast täielikku naudingut tunda.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 39 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 99 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Easy 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Kasutaja interaktsioon

- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava\*: 8-päevane elektrooniline telekava\*

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

## Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3 W</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: TBC W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: TBC kWh

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 paari 3D-prille, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Kasutusjuhend
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

## Mõõtmed

- Seadme laius: 878 mm
- Seadme kõrgus: 517 mm
- Seadme sügavus: 91 mm
- Toote kaal: 6,2 kg
- Seadme laius (alusega): 878 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 573 mm
- Seadme sügavus (alusega): 190 mm
- Toote kaal (alusega): 6,7 kg
- Karbi laius: 960 mm
- Karbi kõrgus: 600 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,4 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-10-06

Versioon: 2.1.1

EAN: 87 12581 70167 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõned operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.