

Philips 3000 series
Ohut LED-TV

81 cm (32")

HDTV
DVB-T/T2/C

32PFL3078T



Puhdasta viihdettä

Ohut LED-TV

Nauti terävistä ja tarkoista kuvista Philips 3008 -sarjan LED-TV:n ja Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta. Tässä sarjassa yhdistyvät eloiset kuvat, erinomainen äänenlaatu ja minimalistinen muotoilu. Valmistaudu mieleenpainuviin katseluelämyksiin.

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia
- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

Herättää viihteen eloon

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten

PHILIPS

Kohokohdat

Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen

vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

LED-TV



LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä. Ja mikä parasta, LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja.

2 HDMI-tuloa ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältselaimessa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 81 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelesio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Langaton vuorovaikutus: Näytön PC-tulo
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokuvateatteri, Subtitle (Tekstitys)
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 8 W
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -

ääni, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö, Äänitulo v/o, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali)

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 36 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 53 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen leveys: 738 mm
- Laitteen korkeus: 454 mm
- Laitteen syvyys: 65 mm
- Laitteen paino: 6,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 738 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 495 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 196 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 7 kg
- Laatikon leveys: 800 mm
- Laatikon korkeus: 560 mm
- Laatikon syvyys: 150 mm
- Paino pakattuna: 9,56 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 4.2.1

EAN: 87 12581 70229 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksipointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.