

Philips 2900 series
Erittäin ohut LED-TV

71 cm (28")

HDTV
DVB-T/C

28PFL2908H



Puhdasta viihdettä

Erittäin ohut LED-TV

Philips 2908 -sarjan minimalistisen tyylikäs LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka takaavat yksityiskohtaisen ja eloisan kuvantoiston. Valmistaudu mieleenpainuviin katseluelämyksiin!

Hallitse jakamista ja tallentamista suuressa ruudussa

- Pause TV -pysäytystoiminnon ja USB-tallennuksen ansiosta voit keskeyttää ja tallentaa TV-ohjelmia
- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

Herättää viihteen eloon

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Digital Crystal Clear -tekniikka parantaa kuvanlaatua
- Integroitu HDMI-tulo
- USB-liitäntä multimediatuotteen varten
- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

PHILIPS

Erittäin ohut LED-TV
71 cm (28") HDTV, DVB-T/C

Kohokohdat

Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus



Haluatko pitää tauon ja jatkaa TV-ohjelman katselua myöhemmin? Pysäytystoiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse kärsiä mainoskatkoista. Haluatko tallentaa digilähetyksen ja katsoa sen myöhemmin? Kytke USB-tallennuslaite televisioon, valitse suosikkiohjelmiasi ohjelmaoppaasta ja ajoita tallennus – ja nauti TV-ohjelmasta, kun sinulla on paremmin aikaa.

PC-tulo

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä käyttämällä HDMI-DVI-kaapelia/-muunninta.

LED-TV



LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä. Ja mikä parasta, LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Perfect Motion Rate on Philipsin kehittämä tapa mitata liikkuvan kuvan terävyyttä. Siihen vaikuttavat videoprosessointi, näytettävien ruutujen määrä ja virkistystaajuus, himmennystoiminnot ja taustavalotekniikka. Korkeampi Perfect Motion Rate tarkoittaa suurempaa kontrastia ja selkeämpää kuvanlaatua.

Digital Crystal Clear

Nauti tarkoista kuvista lähteestä riippumatta. Käytössäsi on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi.

One HDMI input



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä

28PFL2908H/12

vähentää johtoviidakkoo. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy korkeana lähteestä ruutuun.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Clear Sound TV



Tämä innovatiivinen äänentoistotekniikka parantaa sekä puhutun että laulettun ihmisäänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 28 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 71 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus, 16:9, Automaattinen, Elokvateatteri, Subtitle (Tekstitys)
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 12W (2 x 6W)
- Äänenparannus: Automaattinen

äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Taajuuskorjain

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatehokkuusluokka: A
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 33 W
- Vuosittainen energiankulutus: 48 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen leveys: 640 mm
- Laitteen korkeus: 388 mm
- Laitteen syvyys: 66 mm
- Laitteen paino: 4,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 640 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 427 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 185 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,3 kg
- Laatikon leveys: 850 mm
- Laatikon korkeus: 465 mm
- Laatikon syvyys: 128 mm
- Paino pakattuna: 6,6 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2023-10-06

Versio: 2.0.1

EAN: 87 12581 69856 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavaehtaisia rajoituksia saattaa olla.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.