



Philips 3100 series
Full HD тънък LED
телевизор

107 см (42")
Full HD 1080p
DVB-T/C



42PFL3188H

Чисто забавление

Full HD тънък LED телевизор

Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с Full HD LED телевизорите Philips, серия 3188 с Digital Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Вдъхва живот на забавленията

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Чуйте всяка дума с Clear Sound

Отнесете дизайна на следващото ниво

- Свръхтънка рамка за по-лъскав дизайн, създаващ впечатление за производителност

PHILIPS

Акценти

Свърхтънка рамка

Добрият дизайн разказва история. Да вземем например прецизно изработения преден панел, направен от едно парче полиран, силно гланциран материал. Или свърхтънката рамка, проектирана да създава по-лъскав профил. В комбинация те казват много за високата ни производителност и точност — отвътре и отвън.

Full HD светодиоден телевизор



Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина – при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на

телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

Два HDMI входа с EasyLink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Телевизор с Clear Sound



Тази новаторска аудио технология значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч, или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 42 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 107 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регуиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,15\text{W}$
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 44 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 64 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление

Размери

- Ширина на изделието: 958 мм
- Височина на изделието: 563 мм
- Дълбочина на изделието: 91 мм
- Тегло на изделието: 7,8 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 958 мм
- Височина на изделието (със стойката): 618 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 250 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9.7 кг
- Ширина на кутията: 1040 мм
- Височина на кутията: 645 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Тегло с опаковката: 13,8 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 мм



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 5.1.4

EAN: 87 12581 69676 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.