

Philips 3000 series  
Slankt LED-TV

81 cm (32")

HDTV  
DVB-T/T2/C

32PFL3078T



# Rendyrket underholdning

## Slankt LED-TV

Nyd skarpe, klare billeder med et LED-TV i Philips' 3008-serie med kraften fra Digital Crystal Clear. Denne serie kombinerer levende billeder, fantastisk lyd og et minimalistisk TV-design. Tag et med hjem for at få en mindeværdig TV-oplevelse.

### Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm

- TV på pause og USB-optagelse – sæt dine programmer på pause, og optag dem
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

### Gør underholdningen levende

- LED-TV til billeder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphe
- Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
- To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
- USB til multimediaefspilning

# PHILIPS

Slankt LED-TV  
81 cm (32") HDTV, DVB-T/T2/C

32PFL3078T/12

## Vigtigste nyheder

### TV på pause og USB-optagelse



Har du brug for at holde en pause og fortsætte med at se TV senere? Pausefunktionen betyder, at du aldrig mere er nødt til at vente på (eller se!) reklamer igen. Vil du optage live digital-TV og se det, når det passer dig? Brug den elektroniske programoversigt for at finde dine foretrukne programmer, og planlæg nemt optagelser. Ved blot at tilslutte en USB-harddisk til dit TV kan du gemme udsendelsen og se den senere.

### PC-indgang

Brug dit TV som computerskærm. Du skal blot tilslutte det med HDMI-DVI-kabel/-konverter, så er det klar til brug.

### 100 Hz PMR



For at opnå billeder med bevægelser, der fremstår præcise, flydende og naturlige, har

Philips skabt PMR – vores standard for måling af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect Motion Rate er det kombinerede resultat af vores unikke videobehandling, antallet af billeder pr. sekund og opdateringshastigheden for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere PMR-tal bidrager til en højere kontrast og større skarphed ved bevægelse – hvilket giver dig et uovertruffent billede.

### Digital Crystal Clear

Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. Denne pakke fyldt med billedinnovation justerer og optimerer billedkvaliteten for at opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

### LED-TV



Med LED-baggrundsbelysning kan du få glæde af et lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver. Oven i købet indeholder LED-belysningsteknologien ingen farlige materialer, hvilket gør den til et mere miljørigtigt valg.

### To HDMI-indgange med EasyLink



Undgå kabelrodet vha. et enkelt kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

### USB (fotos, musik, video)



Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på siden af TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.



# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

## Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

## Brugerinteraktion

- Trådløs interaktion: Skærm med PC-indgang
- Program: Pause TV, USB-optagelse\*
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Biograf, Subtitle (Undertekster)
- Tekst-TV: 1000 sideres smarttekst
- Elektronisk programguide\*: 8 dages elektronisk programguide

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 8 W
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring, Diskant- og

basregulering, Equalizer

## Tilslutningsmuligheder

- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Hovedtelefonudgang, Audio L/R ind, Digital lydudgang (koaksial)

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 36 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: <math>\leq 0,3</math>
- Årligt energiforbrug: 53 kWh-timer

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis, Brugervejledning

## Mål

- Bredde: 738 mm
- Højde: 454 mm
- Dybde: 65 mm
- Produktvægt: 6,3 kg
- Bredde (med stand): 738 mm
- Højde (med stand): 495 mm
- Dybde (med stand): 196 mm
- Produktvægt (+ stand): 7 kg
- Bredde (emballage): 800 mm
- Højde (emballage): 560 mm
- Dybde (emballage): 150 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,56 kg
- Kan monteres på en væg: 100 x 100 mm



Udgivelsesdato  
2023-10-06

Version: 4.2.1

EAN: 87 12581 70229 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.