

Philips 4000 series  
3D Slim LED TV

**119 cm-es (47"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**47PFL4398H**



## Már készítheti is a pattogatott kukoricát

3D Slim LED TV hozzáadott adrenalinnal

Élvezze a szórakozást a Philips 4398-as sorozatú, ragyogó LED-es képminőségű 3D LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszerű készüléken a kedvenc 3D tartalom élénk részletességgel kel életre.

### **Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját**

- Easy 3D a kényelmes 3D élményért
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével

### **A kivitel új szintre emelése**

- Különlegesen keskeny keret a teljesítményt sugárzó karcsúbb formáért

# PHILIPS

## Fénypontok

### Ultraszűk keret

A jól kialakított forma sok mindent elárul. Vegyük például a precíziós kialakítású előlapot, amely egy darabból álló magasfényű, ragyogó panelből készült, vagy az ultravékony keretet, amely karcsúbbá teszi a profilt. Ezek együtt sokat elárulnak az általunk nyújtott magas minőségről és pontosságról – belül és kívül.

### Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelden el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítón tisztá részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-kenél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

### 100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisszaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion

Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

### Easy 3D



Élvezze órákon át a tévézés kényelmét a passzív 3D technológiának köszönhetően, amely kitűnő minőségű, villódzás- és szellemképmentes 3D képet biztosít. Bármely 2D tartalom élénk és hibátlan 3D képpé konvertálható. A stílusos, könnyű 3D szemüveg viselése kényelmes, és nem kell bele elem.

### Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tisztá képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

### USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás

eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomjegyzékkel.

### Három HDMI bemenet Easylink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

### Clear Sound TV



Ez az innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 119 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Felhasználói interakció

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

## Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (optikai), Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: TBC W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: TBC kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db 3D szemüveg, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: PTA417 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékhoz

## Méreték

- Készülék szélessége: 1069 mm
- Készülék magassága: 626 mm
- Készülék mélysége: 91 mm
- Termék tömege: 9,1 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1069 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 681 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 270 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,4 kg
- Doboz szélessége: 1150 mm
- Doboz magassága: 715 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 18,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm



Kiadás dátuma  
2023-10-08

Verzió: 3.1.2

EAN: 87 12581 69738 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.