

Philips 3200 series
Plāns Smart LED televizors

102 cm (40 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL3208H



Jaunas skatīšanās iespējas

Ar plāno Smart LED televizoru

Viegli piekļūstiet plašam tiešsaistes satura klāstam no Philips 3208. sērijas Smart LED televizora ar integrētu Wi-Fi. Izbaudiet ārkārtīgi skaidrus, spilgtus attēlus no jebkura avota, pateicoties Digital Crystal Clear. Jūsu saikne ar izklaidi.

Tiešsaistes satura pasaule jūsu rīcībā

- Skype™ vienkāršai balss un video zvanu veikšanai televizorā
- Papildu Wi-Fi USB adapteris vienkāršam bezvadu savienojumam
- Smart TV – tiešsaistes izklaides pasaule
- Vienkārša fotoattēlu, mūzikas un filmu kopīgošana, izmantojot DLNA

Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā

- Aplikācija MyRemote – kontrolējiet televizoru ar tālruni vai planšetdatoru

Jauna izklaides iespēju dimensija

- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Divi USB sloti plašām multivides piekļuves iespējām
- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- Sajūti 20 W RMS un Incredible Surround jaudu
- DivX HD Certified® sniedz iespēju skatīties DivX video mājās

PHILIPS

Izceltie produkti

Skype™ TV video zvani*



Jaunas iespējas zvanu veikšanai un satura koplietošanai ar jums patiešām svarīgiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Televizorā, izmantojot Skype™, varat veikt balss un video zvanus, atrodoties savā viesistabā. Vienkārši pievienojiet papildu Philips TV kameru (PTA317) savam televizoram un, sēžot dīvēnā, skatiet lielisku video ar izcilu skaņas kvalitāti.

Bezvadu LAN adapteris



Papildu USB adapteris ļauj ātri un vienkārši izveidot savienojumu ar mājas tīklu, nodrošinot piekļuvi plašam saturu klāstam vai veikt failu koplietošanu mājas bezvadu tīklā.

Smart TV tiešsaistes programmas



Izziniet funkcijas, kas pārspēj standarta televizora iespējas. Izīrējiet un straumējiet filmas, videoklipus, spēles un daudz ko citu tieši

savā televizorā no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties TV pārraīžu atkārtotumus no saviem iecienītajiem kanāliem un piekļūstiet bagātīgam tiešsaistes programmu klāstam, izmantojot Smart TV. Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot Skype™ vai sociālos tīklus. Vai arī vienkārši pārlūkojiet internetu!

SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā esošos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un filmas, izmantojot DLNA, un izbaudiet tos uz lielā ekrāna. Koplietošana nekad nav bijusi tik vienkārša.

Full HD LED TV



Attēla kvalitātei ir nozīme. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Iztēlojieties elpu aizraujošas, spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu, kustību asuma definēšanu, dabiskām krāsām un patiesi reālistisku attēlu, kā arī zemu enerģijas patēriņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar meklējumiem. Full HD LED televizors nodrošina lielāku detalizācijas līmeni nekā HDTV televizori. Detalizētāks attēls sniedz jums iespaidīgāku skatīšanās baudījumu.

100 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaidzes intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaits nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

Divi USB (fotoattēli, mūzika, video)



Izmantojot divus USB slotus, varat pievienot cieto disku, lai veiktu USB ierakstīšanu, un lietot funkciju Pause TV, kas sniedz iespēju brīvi pārvaldīt savu programmu. Ērtais papildu USB ports ļauj izveidot savienojumu ar Skype™ kameru vai piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai vai videofailiem, kas atrodas jūsu USB atmiņas ierīcēs, netraucējot ierakstīšanas procesam.



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 40 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 102 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktīvā televīzija: HbbTV*
- TV programma*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- SmartTV programmas*: Catch-up TV, Netflix*, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, MultiRoom klients*, Wi-Fi Miracast sertifikāts*
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvadnis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūluma maiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūluma maiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- My Remote lietojumprogramma*: Vadība, MyRemote ierakstīšana, Simply Share, TV ceļvedis

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus suite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Wi-Fi atbalsts
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (koaksiālā), Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 55 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 80 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Philips televizora kamera PTA317, Bezvadu adapteris PTA128

Izmēri

- Komplekta platums: 931 mm
- Komplekta augstums: 559 mm
- Komplekta dziļums: 78 mm
- Produkta svars: 10,7 kg
- Komplekta platums (ar statni): 931 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 602 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 220 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 13,2 kg
- Iepakojuma platums: 1117 mm
- Iepakojuma augstums: 644 mm
- Iepakojuma dziļums: 162 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 400 x 300 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 15,5 kg



Izlaides datums
2023-10-08

Versija: 1.2.2

EAN: 87 12581 70078 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Lietotne MyRemote un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.

* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas operētājsistēmai Android 4.2 vai jaunākai versijai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

* Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosūtītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* HbbTV, Multiroom klientam un serverim, Netflix un myRemote aplikācijai nepieciešama programmatūras jaunināšana.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.