

Philips 3100 series  
Plāns LED televizors ar Full  
HD

102 cm (40 collu)

Full HD 1080p  
DVB-T/T2/C



40PFL3118T



## Neierobežota izklaide

Plāns LED televizors ar Full HD

Baudiet tīrus, skaidrus attēlus Philips 3100. sērijas Full HD LED televizorā, ko darbina Digital Crystal Clear. Šī sērija ir spilgtu attēlu, lieliskas skaņas un minimālistiska TV dizaina apvienojums. Izvēlieties šo televizoru savam mājoklim, lai gūtu neaizmirstamu skatīšanās baudījumu.

### Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā

- Pause TV un USB ierakstīšana – pauzējiet un ierakstiet pārraides
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

### Iedzīvina izklaidei dzīvē

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satricinošu kontrastu
- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Pause TV un USB ierakstīšana



Vai vēlaties paņemt pauzi un turpināt skatīties televizoru vēlāk? Funkcija Pause TV ļauj aizmirst par apnīcīgām reklāmām. Vai vēlaties ierakstīt digitālās televīzijas tiešraidī un skatīties sev vēlamā laikā? Izmantojiet elektronisko TV programmu, lai atrastu iecienītos raidījumus un ērti iepļānotu ierakstīšanu. Vienkārši pievienojiet televizoram USB cieta disku, un apraide tiks saglabāta vēlākai skatīšanai.

### PC ieeja

Izmantojiet savu televizoru kā monitoru. Vienkārši to pievienojiet, izmantojot HDMI-DVI vadu/pārveidotāju, un sāciet skatīties.

### 100 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu

asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

### Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

### Full HD LED TV



Attēla kvalitātei ir nozīme. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Iztēlojieties elpu aizraujošas, spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu, kustību asuma definēšanu, dabiskām krāsām un patiesi reālistisku attēlu, kā arī zemu enerģijas patēriņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar meklējumiem. Full HD LED televizors nodrošina lielāku detalizācijas līmeni nekā HDTV televizori. Detalizētāks attēls sniedz jums iespaidīgāku skatīšanās baudījumu.

### Divas HDMI ieejas ar Easylink



Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiektus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

### USB (fotoattēli, mūzika, video)



Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārliuku.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 40 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 102 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārāide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

## Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: PC monitora ieeja
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, 14:9, 14:9 tūlummaiņa, 16:9, Automātiskais, Kino, Subtitri
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Elektroniskā programma\*: Elektroniskā programma 8 dienām

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 16 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Incredible Surround, Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Augstfrekv.

un zemfrekv. skaņas kontr., Ekvalaizers

## Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 2
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Austiņu izeja, Audio kr./lab. ieeja, Digitālā audio izeja (koaksiālā)

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 55 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: <math>0,3</math>
- Gada enerģijas patēriņš: 80 kWh

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata

## Izmēri

- Komplekta platums: 931 mm
- Komplekta augstums: 559 mm
- Komplekta dziļums: 78 mm
- Produkta svars: 10,7 kg
- Komplekta platums (ar statni): 931 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 629 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 220 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 13 kg
- Iepakojuma platums: 1115 mm
- Iepakojuma augstums: 640 mm
- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 16 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm



Izlaides datums  
2023-10-08

Versija: 2.3.1

EAN: 87 12581 70235 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotā jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.