

Philips 3100 series
Ultra Slim LED TV

61 cm-es (24"-es)

HDTV
DVB-T/C

24PFL3108H



Hamisítatlan szórakozás

Ultra Slim LED TV

Élvezze a kiemelkedően élénk képeket a Philips 3108-as sorozatú, Digital Crystal Clear rendszert használó, minimalista kivitelű LED TV-n. Vigyen egyet haza, hogy megtapasztalja a különleges nézői élményt bármely helyiségben.

Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn

- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

Életre kelti a szórakozást

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Egy HDMI bemenet és easy link funkció az integrált csatlakoztathatóságért

PHILIPS

Fénypontok

PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

LED TV



A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, így a környezetvédelem szempontjából is előnyösek.

100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgás visszaadás érdekében a Philips

létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

Egy HDMI bemenet EasyLink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelben a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a

beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 61 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képvitítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Felhasználói interakció

- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Mozi, Felirat
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Hangszínszabályzó, Dinamikus mélyhangkiemelés

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audio B/J be

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 23 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3
- Éves energiafogyasztás: 34 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Készülék szélessége: 550 mm
- Készülék magassága: 342 mm
- Készülék mélysége: 48 mm
- Termék tömege: 3,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 550 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 389 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 144 mm
- Termék tömege (+állvány): 3,5 kg
- Doboz szélessége: 630 mm
- Doboz magassága: 420 mm
- Doboz mélysége: 114 mm
- Kompatibilis fali tartó: 75 x 75 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,4 kg



Kiadás dátuma
2023-10-08

Verzió: 4.2.1

EAN: 87 12581 70216 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.