

Philips 3100 series  
Svært slank LED-TV

**61 cm (24")**  
HDTV  
DVB-T/C

**24PFL3108H**



## Pur underholdning

Svært slank LED-TV

Nyt LED-TVen i 3108-serien fra Philips, drevet av Digital Crystal Clear, som gir svært levende bilder, kombinert med en minimalistisk TV-design. Ta med deg en hjem, så får du en minneverdig seeropplevelse i alle rom.

### Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- Med PC-inngangen kan du bruke TVen som PC-skjerm

### Gir liv til underholdning

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Digital Crystal Clear forbedrer bildekvaliteten
- USB for multimedieavspilling
- Én HDMI-inngang og Easy Link for integrert tilkobling

# PHILIPS

Svært slank LED-TV  
61 cm (24") HDTV, DVB-T/C

24PFL3108H/12

## Høydepunkter

### PC-inngang

Bruk TVen som skjerm. Bare koble til med en HDMI-DVI-kabel/-overgang, så er du klar.

### LED-TV



Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og livlige farger. LED-lysteknologien inneholder heller ingen skadelige materialer, noe som også gjør det til et grønnere valg.

### 100 Hz PMR



For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å

måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

### Digital Crystal Clear

Gled deg over ekstremt klare bilder fra en hvilken som helst kilde. Denne pakken med nyskapende bildefunksjoner justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for å få optimal kontrast, farge og skarphet.

### Én HDMI-inngang med EasyLink



Unngå kabelrot med én kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll

til å utføre de fleste operasjoner på TVen, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

### USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimedieenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 61 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Brukersamhandling

- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Kino, Teksting
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Elektronisk programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide\*

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Equalizer, Dynamisk

bassforbedring

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 23 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3
- Årlig energiforbruk: 34 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis, Brukerhåndbok

## Mål

- Bredde, apparat: 550 millimeter
- Høyde, apparat: 342 millimeter
- Dybde, apparat: 48 millimeter
- Produktvekt: 3,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 550 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 389 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 144 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 3,5 kg
- Eskebredde: 630 millimeter
- Eskehøyde: 420 millimeter
- Eskedybde: 114 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 75 x 75 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg



Utgivelsesdato  
2023-10-08

Versjon: 4.2.1

EAN: 87 12581 70216 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.