

Philips 3100 series
Svært slank LED-TV med
Full HD

56 cm (22")
Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3108H



Pur underholdning

Svært slank LED-TV med Full HD

Nyt LED-TVen i 3108-serien i Full HD fra Philips, drevet av Digital Crystal Clear, som gir svært levende bilder, kombinert med en minimalistisk TV-design. Ta med deg en hjem, så får du en minneverdig seeropplevelse i alle rom.

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- Med PC-inngangen kan du bruke TVen som PC-skjerm

Gir liv til underholdning

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Digital Crystal Clear forbedrer bildekvaliteten
- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- USB for multimedieavspilling
- Én HDMI-inngang og Easy Link for integrert tilkobling

PHILIPS

Svært slank LED-TV med Full HD
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

Høydepunkter

PC-inngang

Bruk TVen som skjerm. Bare koble til med en HDMI-DVI-kabel/-overgang, så er du klar.

Full HD LED-TV



Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er leverer gode bilder, men du forventer det beste. Forestill deg ufattelig skarpe detaljer i kombinasjon med høy lysstyrke, fantastisk kontrast, skarphet i bevegelser, realistiske farger og et livaktig bilde – i tillegg til lavt strømforbruk. Du trenger ikke lete lenger. Full HD LED gir enda flere detaljer enn vanlige HDTV'er. Og flere detaljer i bildet betyr en enda mer intens seeropplevelse for deg.

100 Hz PMR



For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, har Philips utviklet PMR – vår standard for å måle skarpheten i levende bilder. PMR er det kombinerte resultatet av vår unike videobehandling, antall bilder per sekund og oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, perfektionerte blendingsmuligheter og baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir høyere kontrast og klarere gjengivelse av bevegelse – noe som betyr et uovertruffent bilde for deg.

Digital Crystal Clear

Gled deg over ekstremt klare bilder fra en hvilken som helst kilde. Denne pakken med nyskapende bildefunksjoner justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for å få optimal kontrast, farge og skarphet.

22PFL3108H/12

Én HDMI-inngang med EasyLink



Unngå kabelrot med én kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjoner på TVen, DVD-spillere, Blu-ray-spillere, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimediaenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/C
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Brukersamhandling

- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Kino, Teksting
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Elektronisk programguide*: 8-dagers elektronisk programguide*

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Equalizer, Dynamisk

bassforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (optisk), Hodetelefonuttgang, PC inn VGA + lyd v/h inn

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 22 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3
- Årlig energiforbruk: 32 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis, Brukerhåndbok

Mål

- Bredde, apparat: 510 millimeter
- Høyde, apparat: 319 millimeter
- Dybde, apparat: 48 millimeter
- Produktvekt: 3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 510 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 367 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 144 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 3.24 kg
- Eskebredde: 600 millimeter
- Eskehøyde: 390 millimeter
- Eskedybde: 106 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 75 x 75 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 4,6 kg



Utgivelsesdato
2023-10-08

Versjon: 4.1.2

EAN: 87 12581 69171 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.