

Philips 3100 series  
Slim LED TV

**81 cm-es (32"-es)**  
HDTV  
DVB-T/T2/C



**32PFL3118T**



# Hamisítatlan szórakozás

## Slim LED TV

Élvezze az éles, tiszta képeket a Philips 3108-as sorozatú Digital Crystal Clear, Full HD LED TV-jén. Ez a sorozat egyesíti az élénk képeket, a nagyszerű hangzást és a minimalista TV-kivitelt. Vigyen egyet haza, hogy megtapasztalja az emlékezetes nézői élményt.

### **Vezérelje a megosztást és a rögzítést a nagy képernyőn**

- TV szüneteltetése és USB felvételkészítés – szüneteltesse vagy rögzítse a műsort
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

### **Életre kelti a szórakozást**

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## TV szüneteltetése és USB felvételkészítés



Szünetet tartana, hogy később folytassa a tévét? A szüneteltetés funkcióval többé nem kell megvárnia (vagy végignéznie!) a reklámokat. Szeretne rögzíteni egy digitális élő adást, hogy egy megfelelőbb időpontban nézhesse meg? Az elektronikus műsorfűzettel megkeresheti kedvenc programjait, és könnyen beütemezheti a felvételeket. Elég csak egy USB merevlemez csatlakoztatnia a TV-készülékhez, és az adást a merevlemez egyszerűen tárolja a későbbi megtekintés céljából.

## PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

## 100 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásviszaadás érdekében a Philips

létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

## Digital Crystal Clear

Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló csomag digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

## LED TV



A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, így a környezetvédelem szempontjából is előnyösek.

## 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozzi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: PC In Monitor
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatikus, Mozi, Felirat
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Elektronikus programfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 8 W-os
- Hangsávjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Dinamikus mélyhangkiemelés,

Magas/mély hangszínszabályzó, Hangszínszabályzó

## Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Fejhallgató-kimenet, Audio L/R bemenet, Digitális audiokimenet (koaxiális)

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 36 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: 53 kWh

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Garancialevél, Felhasználói kézikönyv

## Méret

- Készülék szélessége: 738 mm
- Készülék magassága: 454 mm
- Készülék mélysége: 65 mm
- Termék tömege: 6,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 738 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 495 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 196 mm
- Termék tömege (+állvány): 7 kg
- Doboz szélessége: 800 mm
- Doboz magassága: 560 mm
- Doboz mélysége: 150 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,56 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma  
2023-10-08

Verzió: 1.3.1

EAN: 87 12581 70231 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.