

Philips 3100 series
Plāns LED televizors

81 cm (32 collu)

HDTV
DVB-T/C

32PFL3138H



Neierobežota izklaide

Plāns LED televizors

Baudiet tīrus, skaidrus attēlus Philips 3088. sērijas LED televizorā, ko darbina Digital Crystal Clear. Šī sērija ir spilgtu attēlu, lieliskas skaņas un minimālistiska TV dizaina apvienojums. Izvēlieties šo televizoru savam mājoklim, lai gūtu neaizmirstamu skatīšanās baudījumu.

Iedzīvina izklaidei dzīvē

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

Jauna dizaina evolūcija

- Īpaši šaura fasete plānākai konstrukcijai

PHILIPS

Izceltie produkti

Īpaši šaura fasete

Labs dizains vienmēr ietver sevī vēstījumu. Piemēram, precīzi izstrādātais priekšējais panelis, kas izgatavots no viena ļoti spīdīga stikla gabala. Vai īpaši plānā fasete, lai radītu slaidāku profilu. Kopā šie elementi izsaka ļoti daudz par televizora lielo veiktspēju un precizitāti.

LED TV



LED sānu apgaismojums nodrošina zemu enerģijas patēriņu, augstu spilgtuma līmeni, neticamu kontrastu un dzīvas krāsas. Turklāt LED apgaismojuma tehnoloģija neietver nekādus kaitīgus materiālus, padarot to par ekoloģiski pārdomātu izvēli.

100 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaits nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

Divas HDMI ieejas ar Easylink



Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nespīdīgus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietotāja mijiedarbība

- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Elektroniskā programma*: Elektroniskā programma 8 dienām

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 8 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: TBC W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 34 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Galds virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, Tālvadības pults

Izmēri

- Komplekta platums: 726 mm
- Komplekta augstums: 432 mm
- Komplekta dziļums: 87,7 mm
- Produkta svars: 4,6 kg
- Komplekta platums (ar statni): 726 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 489 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 190 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 5 kg
- Iepakojuma platums: 800 mm
- Iepakojuma augstums: 510 mm
- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,3 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm



Izlaides datums
2023-10-08

Versija: 1.1.1

EAN: 87 12581 70221 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.