

Philips 3000 series
Televisor LED fino

81 cm (32")
HDTV
DVB-T/C

32PFL3088H



Entretenimento puro

Televisor LED fino

Desfrute de imagens nítidas e claras com o televisor LED da série 3088 da Philips com Digital Crystal Clear. Esta série combina imagens vivas, um óptimo som e um design minimalista. Leve um consigo para casa para uma experiência de visualização inesquecível.

Dá vida ao entretenimento

- Televisor LED para imagens com um contraste incrível
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para uma clara nitidez de movimentos
- Digital Crystal Clear para melhorar a qualidade da imagem
- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

Elevando o design ao próximo nível

- Moldura ultra fina para um design mais elegante e um desempenho radiante

PHILIPS

Televisor LED fino
81 cm (32") HDTV, DVB-T/C

Destques

Moldura ultra fina

Um bom design conta uma história. Veja, por exemplo, o painel frontal trabalhado com precisão a partir de uma peça polida em alto brilho. Ou a moldura ultra fina concebida para criar um perfil mais elegante. Juntos, estes revelam muito sobre o alto desempenho e exactidão que fornecemos - interior e exteriormente.

Televisor LED



Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não contém materiais perigosos, tornando-o numa escolha mais ecológica.

PMR de 100 Hz



Para movimento na imagem com uma aparência precisa, fluida e natural, a Philips criou o PMR - o nosso padrão para medir a nitidez de imagens em movimento. O Perfect Motion Rate é o resultado combinado do nosso processamento de vídeo exclusivo, do número de fotogramas por segundo e frequência de actualização de cada fotograma, da perfeição das capacidades para reduzir a luminosidade e da tecnologia de retroiluminação. Um valor PMR mais elevado contribui para um contraste mais elevado e uma melhor nitidez de movimentos - o que resulta numa imagem superior para si.

Digital Crystal Clear

Desfrute de imagens extremamente nítidas de todas as fontes. Este conjunto de inovações de imagem ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis ideais de contraste, cor e nitidez.

32PFL3088H/12

Duas entradas HDMI com EasyLink



Evite confusões de cabos com um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessitará apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB (fotografias, música, vídeo)



Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 81 cm
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/C
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Interação com utilizador

- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação eletrónico*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

Som

- Potência de saída (RMS): 8 W
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Conector de serviço

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: $0,15\text{ W}$
- Classe energética: A++
- Potência com Rótulo energético da UE: 23 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: $0,15$
- Consumo de energia anual: 34 kWh

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de garantia, Manual do utilizador, Telecomando

Dimensões

- Largura do conjunto: 726 mm
- Altura do conjunto: 432 mm
- Profundidade do conjunto: 87,7 mm
- Peso do produto: 4,6 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 726 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 489 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 190 mm
- Peso do produto (+suporte): 5 kg
- Largura da caixa: 800 mm
- Altura da caixa: 510 mm
- Profundidade da caixa: 160 mm
- Peso incl. embalagem: 6,3 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 200 mm



Data de publicação
2023-10-09

Versão: 4.1.1

EAN: 87 12581 70220 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.