

Philips 3000 series
Televisor LED fino

81 cm (32")
HDTV
DVB-T/C

32PFL3008H



Entretenimento puro

Televisor LED fino

Desfrute do televisor LED da série 3008 da Philips com Digital Crystal Clear para imagens extremamente nítidas num televisor com um design minimalista. Leve um consigo para uma experiência de visualização inesquecível em qualquer divisão da casa.

Controle a forma como partilha e grava no ecrã grande

- Pause TV e gravação USB - coloque em pausa e grave os seus programas
- A entrada de PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC

Dá vida ao entretenimento

- Televisor LED para imagens com um contraste incrível
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para uma clara nitidez de movimentos
- Digital Crystal Clear para melhorar a qualidade da imagem
- Duas entradas HDMI para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia
- Ouça cada palavra com o Clear Sound

PHILIPS

Televisor LED fino
81 cm (32") HDTV, DVB-T/C

Destques

Pause TV e gravação USB



Precisa de fazer uma pausa e quer continuar a ver TV mais tarde? A função de pausa significa que nunca mais terá de esperar pela publicidade (nem de a ver). Quer gravar a emissão em directo da TV digital e vê-la quando for conveniente para si? Utilize o Guia de programação electrónica para procurar os seus programas favoritos e programar facilmente as gravações. Basta ligar um disco rígido USB ao seu televisor e a emissão será armazenada convenientemente para ver mais tarde.

entrada PC

Utilize o seu televisor como um monitor. Basta ligá-lo utilizando um cabo/conversor de HDMI-DVI e está pronto a funcionar.

Televisor LED



Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não contém materiais perigosos, tornando-o numa escolha mais ecológica.

PMR de 100 Hz



Para movimento na imagem com uma aparência precisa, fluida e natural, a Philips criou o PMR - o nosso padrão para medir a nitidez de imagens em movimento. O Perfect Motion Rate é o resultado combinado do nosso processamento de vídeo exclusivo, do número de fotogramas por segundo e frequência de actualização de cada fotograma, da perfeição das capacidades para reduzir a luminosidade e da tecnologia de retroiluminação. Um valor PMR mais elevado contribui para um contraste mais elevado e uma melhor nitidez de movimentos - o que resulta numa imagem superior para si.

Digital Crystal Clear

Desfrute de imagens extremamente nítidas de todas as fontes. Este conjunto de inovações de imagem ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis ideais de contraste, cor e nitidez.

Duas entradas HDMI



Evite emaranhados de cabos com um cabo único para transportar sinais de imagem e

32PFL3008H/12

áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã.

USB (fotografias, música, vídeo)



Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor com Clear Sound



Esta tecnologia áudio inovadora aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Esta garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.



Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 81 cm
- Visor: Televisor LED HD
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 300 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/C
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Interação com utilizador

- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automático, Cinema, Legendas
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação eletrónico*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

Som

- Potência de saída (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround, Dynamic Bass Enhancement, Controlos de Graves e Agudos, Equalizador

Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Certificação CI+1.3, Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída de auscultador, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída áudio digital (coaxial)

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 41 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: < 0,3 W
- Consumo de energia anual: 59 kWh

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual de início rápido, Folheto de garantia, Cabo de ligação AV lateral, Manual do utilizador, Folheto de informação legal e segurança

Dimensões

- Largura do conjunto: 744 mm
- Altura do conjunto: 451 mm
- Profundidade do conjunto: 90 mm
- Peso do produto: 6,3 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 744 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 494 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 185 mm
- Peso do produto (+suporte): 6,9 kg
- Largura da caixa: 915 mm
- Altura da caixa: 585 mm
- Profundidade da caixa: 145 mm
- Peso incl. embalagem: 9,5 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 100 mm



Data de publicação
2023-10-09

Versão: 11.0.7

EAN: 87 12581 66813 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas por proteção contra cópia (CI+) da emissão. Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.