

Philips 3100 series  
Televizor LED Full HD  
ultrasubțire

**56 cm (22")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

**22PFL3108H**



## Divertisment în formă pură

### Televizor LED Full HD ultrasubțire

Bucurați-vă de seria Philips 3108 de televizoare Full HD cu tehnologie LED, echipate cu Digital Crystal Clear, pentru imagini extrem de vii, în combinație cu un design TV minimalist. Luați unul acasă și bucurați-vă de o experiență de vizionare memorabilă, în orice cameră.

#### Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

#### Aduce divertismentul la viață

- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- Televizor LED Full HD – imagini LED excepționale cu contrast incredibil
- USB pentru redare multimedia
- O intrare HDMI și EasyLink pentru conectivitate integrate

# PHILIPS

## Repere

### Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

### Televizor LED Full HD



Calitatea imaginii contează. Televizoarele obișnuite cu HDTV oferă calitate, dar dvs. vă așteptați la ce este mai bun. Imaginați-vă detalii precise care vă taie respirația, combinate cu luminozitate crescută, contrast incredibil, definire clară a mișcării, culori realiste și o imagine fidelă realității—precum și un consum scăzut de energie. Tehnologia LED Full HD oferă mai multe detalii decât televizoarele standard cu HDTV. Și mai multe detalii ale imaginii înseamnă o experiență de vizionare mai intensă pentru dvs.

### PMR 100 Hz



Pentru a obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă și a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru, a perfecționii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritatea a mișcării sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

### Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

### O intrare HDMI cu Easylink



Evitați păienjenitul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid de programe electronic\*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 W
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Egalizator, Dynamic Bass Enhancement

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire audio digitală (optică), leșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 22 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>0,3</math>
- Consum anual de energie: 32 kW h

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 510 mm
- Înălțime aparat: 319 mm
- Adâncime aparat: 48 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 510 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 367 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 144 mm
- Greutate produs (+ suport): 3.24 kg
- Lățime cutie: 600 mm
- Înălțime cutie: 390 mm
- Adâncime cutie: 106 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,6 kg
- Suport mural compatibil: 75 x 75 mm



Data apariției 2023-10-09

Versiune: 4.1.2

EAN: 87 12581 69171 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.