

Philips 3000 series
Тънък LED телевизор

81 см (32")

HDTV
DVB-T/C/S/S2



32PFL3078K



Чисто забавление

Тънък LED телевизор

Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с LED телевизорите Philips от серия 3008 с Digital Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Pause TV и запис на USB – пауза и записване на програми
- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

Вдъхва живот на забавленията

- LED TV за образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Троен тунер с DVB-S за приемане с висока детайлност без плетеница от кабели

PHILIPS

Акценти

Pause TV и запис на USB



Искате да прекъснете гледането на телевизия и да продължите по-късно? Функцията "пауза" означава, че никога вече няма да се налага да изчаквате (или да гледате!) реклами. Искате ли да записвате цифрови ТВ предавания на живо и да ги гледате в удобно за вас време? Използвайте електронния справочник за програмите, за да намирате любимите си предавания и лесно да програмирате записването им. Просто свържете USB твърд диск към телевизора и предаването ще се запише, за да го гледате по-късно, в удобно за вас време.

PC вход

Използвайте телевизора си като монитор. Просто го свържете с помощта на HDMI-DVI кабел/конвертор – и готово.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя

кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

LED телевизор



Със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия и красива картина, в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и живи цветове. Освен това, технологията на светодиодно осветление не използва никакви опасни материали, с което ви предлага един по-екологичен избор.

Два HDMI входа с EasyLink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от

вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта от страни на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

Вграден троен тунер

Вграденият цифров тунер ви позволява да приемате сателитна, цифрова кабелна и антенна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: PC In монитор
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, 16:9, Автом., Кино, Субтитри
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 8 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Динамично подобрене на басите, Регулиране на високи и ниски честоти, Еквализер

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Изход за слушалки, Аудио вход Л/Д, Цифров аудио изход (коаксиален), Сателитен конектор

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 0,15W$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 36 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $\leq 0,3$
- Консумация на енергия годишно: 53 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя

Размери

- Ширина на изделието: 738 мм
- Височина на изделието: 454 мм
- Дълбочина на изделието: 65 мм
- Тегло на изделието: 6,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 738 мм
- Височина на изделието (със стойката): 495 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 196 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 7 кг
- Ширина на кутията: 800 мм
- Височина на кутията: 560 мм
- Дълбочина на кутията: 150 мм
- Тегло с опаковката: 9,56 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм



Дата на издаване
2023-10-09

Версия: 4.2.1

EAN: 87 12581 70228 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.