

Philips 3100 series  
Televisor LED Full HD fino

**119 cm (47")**  
Full HD de 1080p  
DVB-T/C



**47PFL3188H**



## Entretenimento puro

### Televisor LED Full HD fino

Desfrute de imagens nítidas e claras com o televisor LED Full HD da série 3188 da Philips com Digital Crystal Clear. Esta série combina imagens vivas, um óptimo som e um design minimalista. Leve um consigo para casa para uma experiência de visualização inesquecível.

#### **Dá vida ao entretenimento**

- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para uma clara nitidez de movimentos
- Digital Crystal Clear para melhorar a qualidade da imagem
- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível
- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia
- Ouça cada palavra com o Clear Sound

#### **Elevando o design ao próximo nível**

- Moldura ultra fina para um design mais elegante e um desempenho radiante

# PHILIPS

Televisor LED Full HD fino  
119 cm (47") Full HD de 1080p, DVB-T/C

47PFL3188H/12

## Destaques

### Moldura ultra fina

Um bom design conta uma história. Veja, por exemplo, o painel frontal trabalhado com precisão a partir de uma peça polida em alto brilho. Ou a moldura ultra fina concebida para criar um perfil mais elegante. Juntos, estes revelam muito sobre o alto desempenho e exactidão que fornecemos - interior e exteriormente.

### Televisor LED Full HD



A qualidade da imagem é importante. Os televisores HD comuns proporcionam qualidade, mas está à procura do melhor. Imagine detalhes nítidos de cortar a respiração, combinados com elevada luminosidade, contraste incrível, alta definição de movimentos, cores reais e uma imagem realista - além de um baixo consumo de energia. Então pode parar de procurar. O televisor LED Full HD fornece mais detalhes do que um HDTV comum. E mais detalhes de imagem significa uma experiência de visualização mais intensa para si.

### PMR de 100 Hz



Para movimento na imagem com uma aparência precisa, fluida e natural, a Philips criou o PMR - o nosso padrão para medir a nitidez de imagens em movimento. O Perfect Motion Rate é o resultado combinado do nosso processamento de vídeo exclusivo, do número de fotogramas por segundo e frequência de actualização de cada fotograma, da perfeição das capacidades para reduzir a luminosidade e da tecnologia de retroiluminação. Um valor PMR mais elevado contribui para um contraste mais elevado e uma melhor nitidez de movimentos - o que resulta numa imagem superior para si.

### Digital Crystal Clear

Desfrute de imagens extremamente nítidas de todas as fontes. Este conjunto de inovações de imagem ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis ideais de contraste, cor e nitidez.

### USB (fotografias, música, vídeo)



Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo

multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

### Duas entradas HDMI com EasyLink



Evite confusões de cabos com um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessitará apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

### Televisor com Clear Sound



Esta tecnologia áudio inovadora aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Esta garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.



# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 47 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 119 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz

## Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/C
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

## Interação com utilizador

- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação eletrónico\*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

## Som

- Potência de saída (RMS): 16 W
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

## Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Conector de serviço

## Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 49 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: <math>\leq 0,3</math>
- Consumo de energia anual: 72 kWh

## Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de garantia, Manual do utilizador, Telecomando

## Dimensões

- Largura do conjunto: 1069 mm
- Altura do conjunto: 626 mm
- Profundidade do conjunto: 91 mm
- Peso do produto: 9,1 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 1069 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 681 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 270 mm
- Peso do produto (+suporte): 11,4 kg
- Largura da caixa: 1150 mm
- Altura da caixa: 715 mm
- Profundidade da caixa: 160 mm
- Peso incl. embalagem: 18,5 kg
- Compatível com suporte de parede: 400 x 200 mm



Data de publicação  
2023-10-09

Versão: 3.3.4

EAN: 87 12581 69674 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

\* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

\* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.