

Philips 4000 series
Ультратонкий
світлодіодний телевізор

61 см (24 дюйми)
HDTV
DVB-T/C

24PFL4028H



Бездоганне дозвілля

Насолоджуйтеся ультратонким світлодіодним телевізором

Насолоджуйтеся світлодіодним телевізором Philips серії 4008 на базі технології Digital Crystal Clear для надзвичайно яскравого зображення у поєднанні з мінімалістським дизайном. Він забезпечує незабутній перегляд у будь-якій кімнаті.

Контролюйте обмін та запис на великому екрані

- ТВ-пауза та запис на USB – призупиняйте і записуйте програми
- Вхід для ПК дозволяє використовувати телевізор як монітор комп'ютера

Реалістичний розважальний вміст

- Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю
- Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц для чіткого відтворення рухомого зображення
- Digital Crystal Clear для покращення якості зображення
- Два входи HDMI – вбудовані можливості підключення
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Почуйте кожне слово за допомогою технології Clear Sound

PHILIPS

Основні особливості

ТВ-пауза та запис на USB



Потрібно зробити паузу і продовжити телеперегляд пізніше? Завдяки функції паузи Вам ніколи не доведеться чекати закінчення реклами (або дивитися її!). Хочете записати програми цифрового каналу в прямому ефірі і дивитися їх, коли зручно? Шукайте улюблені програми за допомогою електронного довідника програм і легко плануйте запис. Під'єднавши жорсткий диск USB до телевізора, Ви зможете зручно зберегти програму для перегляду згодом.

Вхід для ПК

Використовуйте телевізор як монітор. Просто під'єднайте його за допомогою кабелю/перетворювача HDMI-DVI і користуйтеся.

Світлодіодний телевізор



Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами. Крім того, технологія світлодіодної підсвітки не містить жодних небезпечних матеріалів, що також сприяє збереженню довкілля.

PMR 200 Гц



Для рухомого зображення, яке виглядає точним, рівномірним і природним, компанія Philips створила PMR – наш стандарт для вимірювання чіткості рухомого зображення. Perfect Motion Rate – це результат поєднання нашої унікальної обробки відео, кількості кадрів на секунду та швидкості оновлення кожного кадру, ідеального затемнення та технології підсвітки. Що вище значення PMR, то вищою буде контрастність і чіткість рухомого зображення, а отже, Ви отримаєте виняткове зображення.

Digital Crystal Clear

Насолоджуйтеся надзвичайно чітким зображенням із будь-якого джерела. Цей пакет новітніх технологій для обробки зображення виконує цифрове налаштування та оптимізацію якості зображення, забезпечуючи оптимальні рівні контрастності, кольору й чіткості.

Два входи HDMI



Забудьте про клубки дротів, адже один кабель перенесе з пристроїв на телевізор і

сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана.

USB (фотографії, музика, відео)



Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на бічній панелі телевізора і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Телевізор із технологією Clear Sound



Ця інноваційна технологія звуку суттєво покращує чіткість передачі голосу, чи то у розмові, чи то у пісні. Таким чином, Ви чутимете кожне слово та отримаєте максимальну насолоду від перегляду.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 24 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 66 см
- Дисплей: Світлодіодний HD-телевізор
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768р
- Яскравість: 250 кд/м²
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 200 Гц
- Динамічна контрастність екрана: 100 000:1

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080р

Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/C
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати відтворення музики: MP3
- Формати відтворення зображення: JPEG

Взаємодія з користувачем

- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
- Налаштування формату екрана: 4:3, 14:9, 14:9 з масштабуванням, 16:9, Автоматичний, Кінотеатр, Субтитри
- Телетекст: Режим Smart Text на 1000 сторінок
- Електронний довідник програм*: Електронний довідник програм на 8 днів

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 8 Вт
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround, Динамічне підсилення низьких частот, Регулювання високих і низьких частот, Еквалайзер

Під'єднання

- Кількість аудіо-/відеороз'ємів: 1
- Кількість роз'ємів HDMI: 2
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 1
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Вихід для навушників, Вхід PC VGA + вхід Audio L/R, Цифровий аудіовихід (коаксіальний)

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $\leq 0,3$ Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 21 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорезим, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: $\leq 0,3$
- Річне споживання енергії: 31 кВт год

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Підставка на стіл, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Гарантійний талон, Посібник користувача

Розміри

- Ширина телевізора: 550 мм
- Висота телевізора: 346 мм
- Глибина телевізора: 53 мм
- Вага виробу: 3,4 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 550 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 388 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 147 мм
- Вага виробу (+ підставка): 3,7 кг
- Ширина коробки: 610 мм
- Висота коробки: 420 мм
- Глибина коробки: 114 мм
- Вага з упаковкою: 5,1 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 200 мм



Дата випуску 2023-10-09

Версія: 5.0.2

EAN: 87 12581 67604 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.