

Philips 3100 series  
Ультратонкий  
світлодіодний телевізор  
Full HD

**56 см (22 дюйми)**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**22PFL3108H**



## Бездоганне дозвілля

### Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Насолоджуйтеся світлодіодним телевізором Philips Full HD серії 3108 на базі технології Digital Crystal Clear для надзвичайно яскравого зображення у поєднанні з мінімалістським дизайном. Він забезпечує незабутній перегляд у будь-якій кімнаті.

#### **Контролюйте обмін та запис на великому екрані**

- Вхід для ПК дозволяє використовувати телевізор як монітор комп'ютера

#### **Реалістичний розважальний вміст**

- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для чіткого відтворення рухомого зображення
- Digital Crystal Clear для покращення якості зображення
- Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Один вхід HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

# PHILIPS

## Основні особливості

### Вхід для ПК

Використовуйте телевізор як монітор. Просто під'єднайте його за допомогою кабелю/перетворювача HDMI-DVI і користуйтеся.

### Світлодіодний телевізор Full HD



Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте найкращого. Уявіть захоплюючі чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю, чіткими рухомими зображеннями, реалістичними кольорами, реалістичним зображенням, а також низьким рівнем споживання енергії. Що ж, усе це можна отримати тут. Світлодіодний телевізор Full HD забезпечує відтворення більшої кількості деталей, ніж звичайні телевізори високої чіткості (HDTV), а що більше деталей, то кращий перегляд.

### PMR 100 Гц



Для рухомого зображення, яке виглядає точним, рівномірним і природним, компанія Philips створила PMR – наш стандарт для вимірювання чіткості рухомого зображення. Perfect Motion Rate – це результат поєднання нашої унікальної обробки відео, кількості кадрів на секунду та швидкості оновлення кожного кадру, ідеального затемнення та технології підсвітки. Що вище значення PMR, то вищою буде контрастність і чіткість рухомого зображення, а, отже, Ви отримаєте виняткове зображення.

### Digital Crystal Clear

Насолоджуйтеся надзвичайно чітким зображенням із будь-якого джерела. Цей пакет новітніх технологій для обробки зображення виконує цифрове налаштування та оптимізацію якості зображення, забезпечуючи оптимальні рівні контрастності, кольору й чіткості.

### Один вхід HDMI із функцією EasyLink



Забудьте про клубок дротів, адже кабель перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips EasyLink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

### USB (фотографії, музика, відео)



Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на бічній панелі телевізора і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.



# Специфікації

## Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 22 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 56 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц

## Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/C
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4

## Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати відтворення музики: MP3
- Формати відтворення зображення: JPEG

## Взаємодія з користувачем

- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
- Налаштування формату екрана: 4:3, 14:9, 14:9 з масштабуванням, 16:9, Автоматичний, Кінотеатр, Субтитри
- Телетекст: Режим Smart Text на 1000 сторінок
- Електронний довідник програм\*: Електронний довідник програм на 8 днів

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 4 Вт
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Incredible Surround, Еквалайзер, Динамічне підсилення низьких частот

## Під'єднання

- Кількість аудіо-/відеороз'ємів: 1

- Кількість роз'ємів HDMI: 1
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 1
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Цифровий аудіовихід (оптичний), Вихід для навушників, Вхід PC VGA + вхід Audio L/R

## Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,3</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 22 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорежим, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <math>0,3</math>
- Річне споживання енергії: 32 кВт год

## Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Підставка на стіл, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Гарантійний талон, Посібник користувача

## Розміри

- Ширина телевізора: 510 мм
- Висота телевізора: 319 мм
- Глибина телевізора: 48 мм
- Вага виробу: 3 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 510 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 367 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 144 мм
- Вага виробу (+ підставка): 3.24 кг
- Ширина коробки: 600 мм
- Висота коробки: 390 мм
- Глибина коробки: 106 мм
- Сумісність з настінним кріпленням: 75 x 75 мм
- Вага з упаковкою: 4,6 кг



Дата випуску 2023-10-09

Версія: 4.1.2

EAN: 87 12581 69171 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.  
\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.  
\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.