

Philips 3100 series  
Full HD İnce LED TV

102 cm (40 inç)

Full HD 1080p  
DVB-T/C

40PFL3138H



## Saf Eğlence

### Full HD İnce LED TV

Digital Crystal Clear teknolojili Philips 3088 serisi Full HD LED TV ile canlı, net görüntülerin tadını çıkarın. Bu seri; canlı görüntüleri, harika sesi ve minimalist TV tasarımını bir araya getirir. Unutulmaz bir izleme deneyimi için evinizde bu TV'ye yer açın.

#### Eğlenceye hayat verir

- Üstün hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- Görüntü kalitesini geliştirmek için Digital Crystal Clear
- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

#### Tasarımı bir üst seviyeye taşıyor

- Daha ince tasarım ve kendini gösteren performans için ultra dar çerçeve

# PHILIPS

Full HD İnce LED TV  
102 cm (40 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C

## Özellikler

### Ultra dar çerçeve

İyi tasarımın bir hikayesi vardır. Hassas bir şekilde üretilen tek parça cilalı parlak ön panel ya da daha zarif bir profil oluşturmak için tasarlanan çerçeve bunun kanıtıdır. Bu iki özellik, ürünün hem içinde hem de dışında sunduğumuz yüksek performansı ve hassasiyeti anlatır.

### Full HD LED TV



Görüntü kalitesi önemlidir. Olağan HDTV'ler kaliteli görüntüler sunsa da en iyisini beklersiniz. Canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast, keskin hareket çözünürlüğü, gerçekçi renkler, doğal görüntüler ve düşük güç tüketimini hayal edin. Artık uzağa bakmanıza gerek yok. Full HD LED standart HDTV'lerden fazla ayrıntı sunar ve daha ayrıntılı görüntüler, sizin için daha yoğun bir izleme deneyimi anlamına gelir.

### 100 Hz PMR



Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

### Digital Crystal Clear

Kaynak ne olursa olsun, olağanüstü net görüntülerin tadını çıkarın. Görüntü yeniliklerinden oluşan bu paket, optimum kontrast, renk ve netlik seviyelerini elde etmek için görüntü kalitesini dijital olarak ayarlar ve optimize eder.

40PFL3138H/12

### Easylink ile iki HDMI girişi



Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir kabloyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

### USB (fotoğraflar, müzik, video)



USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/C
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

## Kullanıcı Etkileşimi

- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Elektronik Program Rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 8W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Bağlantı

- AV bağlantı sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A++
- AB Enerji Etiketine uygun güç: TBC W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: <math>0,3</math>
- Yıllık enerji tüketimi: TBC kW s

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda

## Boyutlar

- Set Genişliği: 919 mm
- Set Yüksekliği: 539 mm
- Set Derinliği: 91 mm
- Ürün ağırlığı: 7,7 kg
- Set genişliği (stant ile): 919 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 593 mm
- Set derinliği (stant ile): 250 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 9,7 kg
- Kutu genişliği: 990 mm
- Kutu yüksekliği: 625 mm
- Kutu derinliği: 160 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,52 kg
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-10-09

Sürüm: 1.2.1

EAN: 87 12581 70226 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.  
\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.  
\* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.