

PHILIPS

Wet & Dry -
epilaattori

Epilator Series
8000

Jaloille ja vartalolle

Johdoton käyttö

+8 lisäosaa



BRE735/00



Tehokas epilointi, hellävarainen iholle

Sileä iho jopa 4 viikoksi

Philips 8000 -epilaattorisarja: maailman ensimmäiset epilaattorit, joissa on keraamiset pinsetit miellyttävää käsittelyä varten. Double Action -tekniikan ansiosta epilaattorit poistavat myös lyhyimmät karvat ja takaavat sileän ihon useiksi viikoiksi.

Erittäin tarkka lopputulos

- Double Action -tekniikka takaa sileän ihon useaksi viikoksi
- Nopein epilaattorimme

Täysi rutiini epiloinnin täydennykseksi

- Kiinnitä ajopää ja poista ihokarvat herkiltä alueilta
- Trimmaa ja muotoile bikinirajan ajopäällä
- Vartalon kuorintaharja auttaa ehkäisemään karvojen kasvamista sisäänpäin

Hellävarainen hoito

- 32 keraamista hypoallergeenista pinsettiä hellävaraiseen käsittelyyn
- Lämmin vesi tekee epiloinnista entistä miellyttävämpää
- Mukana herkkien alueiden suojus

Helppoa ja vaivatonta käyttöä

- Ergonominen S-mallinen runko mahdollistaa tarkan ohjaamisen ja koko kehon käsittelyn
- Opti-light-valon avulla löydät hennoimmatkin karvat
- Sisältää epilointia helpottavan optimisuojaus

Kohokohdat

Sileä iho jopa 4 viikoksi

Double Action -tekniikan ansiosta pitkät keraamiset pinsetit liikkuvat samanaikaisesti ja yhtäjaksoisesti tarttuen jopa vain 0,5 mm pitkiin karvoihin. Leveän epilaattoripään pinsetit ovat 50 % pidemmät, minkä ansiosta ne poistavat enemmän karvoja kerralla*. Saat sileän ihon vaivattomasti useaksi viikoksi.

Nopein epilaattorimme



Pinsettimme pyörivät minuutissa nopeammin kuin Braun Silk-épil 9.

Suunniteltu hellävaraiseksi



32 keraamista, hypoallergeenisesta materiaalista valmistettua pinsettiä takaavat hellävaraisen käsittelyn. Ne liukuvat iholla helposti, vähentävät kitkaa ja parantavat ihokosketusta*. 91 % naisista** sanoo niiden tuntuvan hyvältä iholla.

Lämmin vesi lisää käyttömukavuutta

Epilaattorissa on Wet & Dry -toiminto, joka takaa hellävaraisen epiloinnin. Lämmin vesi rentouttaa ihoa ja tekee hoidosta miellyttävämmän.

Helppo käyttää tarkasti

Ergonomiseen S-malliseen runkoon voi tarttua tukevasti ja mukavasti. Langaton runko mahdollistaa tarkan ohjaamisen, ja ulotut entistä paremmin käsittelemään koko kehoa.

Löydä hennoimmatkin karvat

Sisäänrakennetun, lähelle ihoa sijoittuvan Opti-light-valon avulla löydät hennoimmatkin karvat.

Vaivatonta epilointia

Helppoa epilointia optimisuojausten avulla. Se venyttää epiloitavaa aluetta hellävaraisesti, mikä vähentää nipistelyä ja epämukavuutta.

Herkille alueille

Poista häiritsevät karvat kasvoista, kainaloista ja bikinialueelta hellävaraisen herkkien alueiden suojuksen avulla.

Ajele ja trimmaa

Poista ihokarvat myös herkiltä alueilta ylimääräisen ajopään ja ohjauskamman avulla.

Muotoile bikinirajat

Trimmaa ja muotoile bikinirajat – ajopää poistaa jopa 1 mm:n karvat. Lopputuloksena on tasainen ja siisti bikinialue.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Pussi: Peruskäyttö
Puhdistusharja
Vartalon kuorintaharja
Ajopää
Bikiniajopää
Bikiniastian trimmauskampa
Ohjauskampa
Herkkien ihoalueiden suojaus
Optimisuojus

Virta

Akkutyyppe: Litiumioni
Lataaminen: Pikalataus, 2 tunnin latausaika
Käyttöaika: jopa 40 minuuttia

Tekniset tiedot

Jännite: 15 V / 5,4 W
Epiloointinopeus 2: 70 400 minuutissa
Epiloointinopeus 1: 64 000 minuutissa
Pinsettien määrä: 32

Ominaisuudet

Nopeusasetukset: 2 asetusta

Helppokäyttöinen

Kahva: S-mallinen runko
Johdoton
Kuivaan ja märkään käyttöön
Opti-light-valo

Suorituskyky

Epiloointilevyt: Keraamiset levyt
Erittäin leveä epiloointipää

