



Philips WhiteVision ultra  
bombilla para faros  
delanteros de coches

Tipo de lámpara: H7

Pack de: 1  
12 V, 55 W

Estilo blanco irresistible



12972VVUB1

## Aspecto intenso y llamativo

Las últimas luces blancas más elegantes para tu coche

Philips WhiteVision en formato ultra H7, con la última fórmula de revestimiento, proporciona una asombrosa luz de 4200 Kelvin. Son las luces halógenas más blancas para carretera de nuestra cartera y la elección ideal si buscas un aspecto moderno y elegante.

### Rendimiento apto para carretera

- Impresionantes luces principales homologadas para un estilo elegante

### Luces blancas elegantes de hasta 4200 Kelvin

- Luz blanca intensa de 4200 K
- Luces principales halógenas mejoradas que ofrecen un aspecto elegante

### Seguridad mejorada

- No comprometa la seguridad; realice los cambios en pares
- Nuestras lámparas más blancas para un rendimiento elegante

### Comodidad con hasta un 60 % más de visión

- Luz blanca para brindar mayor visibilidad y comodidad
- Hasta un 60 % más de visión para maximizar la claridad

### Calidad de Philips

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

# PHILIPS

bombilla para faros delanteros de coches  
Tipo de lámpara: H7 Pack de: 1, 12 V, 55 W, Estilo blanco irresistible

## Destacados

### Luz blanca intensa de 4200 K

Con hasta 4200 K, los faros Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con una luz blanca intensa. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.

### Efecto blanco frío

Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.

### Impresionantes luces principales homologadas

Las luces principales WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.

### Luces cómodas y visibles

La nueva fórmula de revestimiento de WhiteVision ultra y su sofisticada luz blanca mejorarán significativamente la visibilidad de noche y mejorarán la comodidad del conductor reduciendo la fatiga ocular. Cuando se unen diseño y funcionalidad se mejoran el aspecto y la comodidad.

### Hasta un 60 % más de visión

El haz, más largo y con hasta un 60 % más de visión en comparación con el estándar mínimo legal, permite ver y ser visto en carretera con mayor claridad. Mejora la seguridad y proporciona más tiempo para reaccionar ante posibles peligros en la carretera.

### Ingeniería para una visión elegante

Las lámparas, mejores y más luminosas, permiten mejorar el rendimiento en carretera. Gracias a su geometría de filamentos de alta precisión, relleno de gas a alta presión, revestimiento de alta precisión y

crystal de cuarzo de alta calidad, las luces principales Philips WhiteVision ultra establecen un nuevo estándar para las luces blancas homologadas. Diseñadas para aportar estilo y visibilidad, permiten una experiencia de conducción más relajada y agradable.

### Cambio por pares

Es más eficiente cambiar ambas luces principales por pares, en vez de reemplazar solo la defectuosa. Las nuevas lámparas modernas han aumentado la emisión de luz y mejorado el rendimiento con el fin de ofrecer una experiencia de conducción más segura. En general, los beneficios y las ventajas de hacer el reemplazo por pares son muchísimos: menos problemas, ahorro, evitar el fallo de una luz principal, un haz más brillante y equilibrado, pero, sobre todo, la seguridad.

### Luces de la más alta calidad



La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de un siglo. Estos productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. WhiteVision Ultra es compatible con las principales marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota y Volkswagen. Consulte la guía de selección de productos para obtener más información.

12972WVUB1

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Estilo
- Características destacadas del producto: Estilo blanco intenso

### Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: PX26d
- Denominación: 12972WVUB1
- Homologación ECE: Sí
- Gama: WhiteVision ultra
- Tecnología: Halógena
- Tipo: H7

### Duración

- Duración: 200h

### Características de la luz

- Lúmenes: 1400 +100/-50 lm
- Temperatura del color: Hasta 4200 K

### Características eléctricas

- Vataje: 55 W
- Voltaje: 12 V

### Información de pedido

- Entrada de pedido: 12972WVUB1
- Código de pedido: 35493530

### Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Blister
- EAN1: 8727900354935
- EAN3: 8727900354928

### Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 22.7 g
- Longitud: 9.5 cm
- Anchura: 5.3 cm
- Altura: 13.3 cm
- Cantidad por paquete: 1
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

### Información de embalaje exterior

- Longitud: 25.5 cm
- Anchura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidad: 0.35 kg



Fecha de emisión  
2023-10-11

Versión: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)