



Philips EcoPro
EcoPro50

Hordozható alumínium kivetítő

1000 lumen/10 W

Ütés- és vízálló

Akkumulátor-üzemidő: 3 óra (6
óra takarékos üzemmódban)



RC520C1

Erőteljes fehér fényű lámpa, hogy mielőbb végezzen a munkával

Szállítható és újratölthető alumínium vetítő lámpa

A kis méretű, ám nagy teljesítményű, sokoldalú, robusztus Philips EcoPro50 újratölthető LED munkalámpa biztosítja a nagy, sötét területek megvilágításához szükséges ragyogó fehér fényt. Akár 6 óra folyamatos használatot is biztosít az akkumulátor újratöltése előtt.

Újratölthető akkumulátor akkumulátorüzemidő-kijelzővel

- A kijelző mutatja, hogy mennyi ideig tart ki az akkumulátor
- Az akkumulátor töltésenként akár 6 óráig is kitart

Sokoldalú és egyszerűen használható

- Mágneses rögzítőtartozék a kezét szabadon hagyó világításhoz
- Töltse fel a többi eszközt egy hasznos USB-porttal
- A forgatható fogantyú lehetővé teszi a fény pozicionálását a kezét szabadon hagyó használat során

Strapabíró lámpa mindennapi használatra

- Ejtési tesztekkel bizonyított ütésállóság
- Fröccsenő vízzel szemben ellenálló

Erőteljes, ragyogó fehér fény

- Erőteljes fehér fény (1000 lumen/10 W) nagy területek bevilágítására

PHILIPS

EcoPro50

Hordozható alumínium kivetítő 1000 lumen/10 W, Ütés- és vízálló, Akkumulátor-üzemidő: 3 óra (6 óra takarékos üzemmódban)

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Jobb látási viszonyok, Jobb munkakörülmények
- A termék bemutatása: Újratöltés munkalámpa

Termékleírás

- Ütésállósági besorolás (IK): IK08
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP54
- Mágnes
- Anyagok és kivitel: Alumínium, polikarbonát lencse, PTU
- LED-ek száma: 1
- Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
- Irányítható lámpa: 180°-ban elfordítható fogantyú
- Hatótávolság: RCH, EcoPro
- Ellenáll a következőknek:: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6500 K
- Fényintenzitás (boost): 1680 lux 0,5 m-en
- Fényintenzitás (takarékos): 820 lux 0,5 m-en
- LED élettartam: Max. 30000 óra
- A fénysugár szöge: 110°
- Fénykibocsátás: 1000 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 500 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 10 W
- Feszültség: 3,7 V

- Akkumulátorkapacitás: 4400 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 6 óra
- Elem típusa: Lítium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Micro USB
- Töltőkábel típusa: Újratölthető
- Akkumulátor töltési ideje: körülbelül 5 óra
- Áramforrás: 2 db Li-ion, 18650

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: RC520C1
- Rendelési kód: 05071745

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018050717
- EAN3: 8719018050724

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 28 cm
- Szélesség: 15.1 cm
- Magasság: 5.6 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 1
- Tömeg elemekkel együtt: 1212.5 g
- Méret: Standard
- Kábelhosszúság: 100 cm

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 57.5 cm
- Szélesség: 18 cm
- Magasság: 17 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 7.865 g

RC520C1

Fénypontok

Erőteljes fény munka közben

Akár egy munkaterület megvilágítására, akár egy fali lámpa ideiglenes helyettesítésére, akár szabadtéri tevékenységekhez van szükség világításra, a Philips EcoPro50 tökéletesen alkalmas nagy, sötét területek megvilágítására. 1000 lumen (10 W) fényerőt biztosít, és egyenletesen világos fénye rendkívül széles sugárban terjed. Ha kevesebb fényre és hosszabb akkumulátor-üzemidőre van szükség, 500 lumenes (5 W) takarékos üzemmódra válthat.

Ütésálló

Mivel a Philips EcoPro50 lámpát különböző beltéri és kültéri tevékenységekhez használhatja, gondoskodtunk arról, hogy a lámpa tartós legyen. Az 1,5 méteres ejtési vizsgálatokon tesztelt készülék bizonyítottan kibírja a használat közbeni alkalmi eséseket.

Vízhatlan

Mivel a Philips EcoPro50 lámpát különböző beltéri vagy kültéri tevékenységekhez használhatja, a lámpa úgy van kialakítva, hogy a mostoha körülményeket is kibírja. A készülék ellenáll a víznek, így fröccsenés esetén is tovább működik, például szemerklő esőben.

Sokoldalú forgatható fogantyú

Néha kezét szabadon hagyó világításra van szüksége ahhoz, hogy a feladatra koncentrálhasson. A EcoPro50 hátulján található 180°-ban elforgatható fogantyú lehetővé teszi, hogy a vetítőlámpát igény szerint pozicionálhassa. A fogantyút használhatja kampóként is a lámpa felakasztásához, vagy támasztékként, hogy önmagában felállítsa. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy a fényt pontosan oda irányítsa, ahol szüksége van rá.

Hasznos USB töltőport

A Philips EcoPro50 külső akkumulátorként is használható más eszközök, például telefonok töltésére. Csak csatlakoztassa az eszközt a lámpa hátoldalán található USB-porthoz, és máris megkezdődik a töltés.

Mágneses rögzítőtartozék

A Philips EcoPro50 mágneses rögzítőtartozékot is tartalmaz. Egyszerűen csatlakoztassa a fogantyúhoz, hogy a vetítőlámpát bármilyen fémfelületre fel tudja szerelni. Tökéletes a garázsban vagy más munkaterületen történő használatához.

Akár 6 órányi akkumulátor-üzemidő

Egyszeri teljes feltöltéssel a Philips EcoPro50 erőteljes fehér fényt (1000 lumen/10 W) biztosít akár 3 órán keresztül. Ha hosszabb akkumulátor-üzemidőre van szüksége, egyszerűen váltson takarékos üzemmódba (500 lumen/5 W), és élvezze az akár 6 órás folyamatos fényt.

Akkumulátorüzemidő-kijelző

Soha ne aggódjon amiatt, hogy a lámpája éppen akkor merül le, amikor a legnagyobb szüksége van rá. A Philips EcoPro50 hátoldalán található egy akkumulátorüzemidő-kijelző, amely pontosan mutatja, mennyi idő van még hátra, mielőtt újra kell töltenie az akkumulátort.



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com