

Philips Xperion 6000
Flood Mini

500 lumen/250 lm spotlámpa

Fény-zoomolás funkció
Akkumulátor-üzemidő: 3 óra
(Takarékos: 9 óra)
Sokoldalú

LUMX60FLMIX1



Az Ön igényei szerint tervezve

Kompakt LED vetítőlámpa

Az 500 lumenes reflektorral és változtatható fénysugárral büszkélkedő, kompakt Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpával gyerekjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg az ütésekkel és a vízzel szembeni ellenállás a tartósságról gondoskodik.

Különböző tartozékokkal korszerűsítheti munkalámpáját

- Intelligens megoldások a készülék töltéséhez és megtalálásához

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Könnyedén megbirkózik a legtöbb körülményekkel

- Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben (IP65/IK07)

Lásson olyan helyeken is, ahol mások nem

- A leggyakrabban használt két munkalámpa egyetlen lámpában

Intelligens, kompakt kivitel

- Kompakt és könnyű, hogy mindenhol magával vihesse
- A kijelző mutatja a hátralévő akkumulátor-üzemidőt
- Intelligens zoom-gomb a fény egyszerű vezérléséhez
- Intelligens fogantyú a fény pozicionálásához a kezét szabadon hagyó használat során
- USB-C kábellel vagy vezeték nélküli dokkolóegységgel tölthet

PHILIPS

Flood Mini

500 lumen/250 lm spotlámpa Fény-zoomolás funkció, Akkumulátor-üzemidő: 3 óra (Takarékos: 9 óra), Sokoldalú

Fénypontok

Többfunkciós lámpa

Minden munkához eltérő fény mennyiség szükséges. A kompakt Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpa egyetlen lámpában egyesíti a műhelyvilágítás két leggyakrabban használt formáját. Széles szögű, homogén reflektor a nagy területeken való hosszabb munkavégzéshez és egy fókuszált fénysugár, amely a megvilágítást kis területre koncentrálni, kiváló kontrasztot és fényerőt biztosítva, amely ideális a részletes átvizsgálásokhoz és a szűk helyekhez.

Kompakt, kis súlyú kivitelezés

A kompakt Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpával bárhová magával viheti az újratölthető vetítőlámpáját. Könnyen tárolható a késztyűtartóban.

Intelligens zoom-gomb

A szerelőkkel együttműködésben tervezett ergonomikus intelligens zoom-gomb lehetővé teszi a fénysugár széles fénvetéstől a fókuszált megvilágításig terjedő egyszerű beállítását, akár késztyűben is. A lámpa oldalán elhelyezett, elforgatható intelligens zoom-gomb mindig elérhető közelségben van, így a lámpát nem kell elmozdítani a felszerelt helyzetéből. A lámpa intelligens kialakításának köszönhetően képes megjegyezni az utolsó beállítást, és közvetlenül a kívánt intenzitáson újraindulni.

Sokoldalú tartozékok

Az intelligens fogantyú használható támaszként, hogy a vetítőlámpát megtartsa, kampóként, hogy a lámpát felakaszthassa, állványra csavarozva, vagy bármilyen fémfelülethez rögzítve a beépített mágnesek segítségével. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy a lámpát könnyen és a megfelelő szögben állítsák be, pontosan oda irányítva a fénysugarat, ahol arra szükség van.

Ne rekedjen a sötétben

Soha ne aggódjon amiatt, hogy a lámpája éppen akkor merül le, amikor a legnagyobb szüksége van rá. A kompakt Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpa hátoldalán található egy akkumulátorüzemidő-kijelző, amely pontosan mutatja, mennyi idő van még hátra, mielőtt újra kell töltenie az akkumulátort.

Tartós használatra tervezve

Az IK07 ütésállósággal, az IP65 szabványnak megfelelő vízállósággal, valamint a vegyi anyagoknak és a műhelyekben használt oldószereknek ellenálló felülettel a mostoha munkakörnyezetekben is helytálló Philips Xperion 6000 Flood lámpákat azért terveztük tartósságra, mert tudjuk, hogy még a legstabilabb kezeknek is szüksége van egy kis plusz segítségre.

Korszerűsítse munkalámpáját

Többé nem kell aggódnia a készülék elvesztése miatt. A „Find My Device” funkciót hozzáadhatja a kompakt Philips Xperion Flood kompakt vetítőlámpához. A távvezérlővel hangjelzést és villogó fényt aktiválhat, hogy megtalálja készülékét. Az élénk limezöld színű készüléktest még sötét környezetben is segít felismerni készülékét.

Akár 3 év garancia

Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet*.

Bevetésre kész

A kompakt Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpa C-típusú USB kábellel (a csomag tartalmazza) vagy közvetlenül a Philips vezeték nélküli dokkolóegységgel tölthető. További információk: Philips.com/Xperion-6000

LUMX60FLMIX1/10

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Kompakt és ergonomikus
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezét szabadon hagyó opciók: Forgatható kampó, erős mágnes, Intelligens fogantyú
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: Mágneses fogantyú
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: COB LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Horog: 180°-ban forgatható
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP65
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 100 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénysugár (mutató): 15 degree
- Fénykibocsátás (mutató): 250 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 100 lumen
- Fénykibocsátás (magnóval): 500 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Aramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 2500 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 óra 500 lumen esetén
- Akkumulátoros használat ideje: 3 óra 500 lumen esetén
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): 9 óra 100 lumen esetén
- Elem típusa: Lítiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: EU csatlakozó (az Egyesült Királyságban nem tartozék)
- Töltőkábel típusa: C-típusú USB
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 3,5 óra
- Teljesítmény: 5 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): 5 óra 250 lumen esetén

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60FLMIX1
- Rendelési kód: 1913431

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 70 cm
- Magasság: 120 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Szélesség: 50
- Kábelhosszúság: 100 cm USB-kábel; 5 V, 1 A adapter



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* To be claimed on the //Philips.com/extended-warranty webpage