



Philips EcoPro
EcoPro50

Proiettore portatile in alluminio
1.000 lumen / 10 W
Resistente all'acqua e agli urti
Durata batteria: 3 h (6 h modalità
Eco)



RC520C1

Una luce bianca brillante per essere efficienti al lavoro

Faro proiettore ricaricabile portatile in alluminio

Piccola ma potente, versatile ma robusta, la lampada da lavoro a LED ricaricabile Philips EcoPro50 emette un luce bianca brillante per illuminare ampie zone buie. Garantisce 6 ore di utilizzo continuo prima che sia necessario sostituire la batteria.

Batteria ricaricabile con indicatore di durata

- Indicatore della durata residua della batteria
- La batteria ricaricabile dura fino a 6 ore

Versatile e facile da usare

- Supporto di montaggio magnetico per un'illuminazione a mani libere
- Ricarica altri dispositivi con un'utile porta USB
- L'impugnatura girevole permette di posizionare la lampada per avere le mani libere

Lampada resistente per l'utilizzo quotidiano

- Resistenza agli urti verificata mediante test di caduta
- Resistenza agli spruzzi

Luce bianca potente e brillante

- La potente luce bianca (1.000 lumen / 10 W) illumina un'ampia area

PHILIPS

EcoPro50

Proiettore portatile in alluminio 1.000 lumen / 10 W, Resistente all'acqua e agli urti, Durata batteria: 3 h (6 h modalità Eco)

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Vedi meglio, Lavora meglio
- Panoramica del prodotto: Lampada da lavoro ricaricabile

Descrizione del prodotto

- Protezione dagli impatti (IK): IK08
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete
- Materiali e rifinitura: Alluminio, PC per la lente, PTU
- Numero di LED: 1
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
- Luce orientabile: Impugnatura orientabile a 180°
- Gamma: RCH, EcoPro
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED
- Rilevatore di perdite UV: No

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6.500 K
- Intensità luminosa (Boost): 1.680 lux a 0,5 m
- Intensità luminosa (Eco): 820 lux a 0,5 m
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Apertura fascio luminoso: 110°
- Emissione luminosa: 1.000 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 500 lumen

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 10 W
- Voltaggio: 3,7 V
- Capacità delle batterie: 4400 mAh

- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 3 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità eco): Fino a 6 ore
- Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio
- Tipo di spina: Micro USB
- Tipo di cavo di ricarica: Ricaricabile
- Tempo di ricarica della batteria: Circa 5 ore
- Alimentazione: Ioni di litio 18650 x2

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: RC520C1
- Codice per l'ordine: 05071745

Dati confezione

- EAN1: 8719018050717
- EAN3: 8719018050724

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 28 cm
- Larghezza: 15.1 cm
- Altezza: 5.6 cm
- Quantità confezione / Ordine minimo: 1
- Peso con le batterie: 1212.5 g
- Dimensioni: Standard
- Lunghezza cavo: 100 cm

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 57.5 cm
- Larghezza: 18 cm
- Altezza: 17 cm
- Peso lordo per pezzo: 7.865 g

RC520C1

In evidenza

Luce potente mentre lavori

Se vuoi illuminare l'ambiente di lavoro, sostituire temporaneamente una lampada a parete o illuminare le attività da svolgere all'aria aperta, la Philips EcoPro50 è perfetta per illuminare ampie zone buie. Con i suoi 1.000 lumen (10 W), questa luce brillante offre un raggio estremamente ampio. Se hai invece bisogno di meno luce e di una maggiore durata della batteria, puoi passare alla modalità Eco da 500 lumen (5 W).

Resistente agli urti

Poiché la Philips EcoPro50 può essere utilizzata per varie attività da svolgere sia al chiuso sia all'aperto, la lampada offre una notevole resistenza. Testata per le cadute da 1 metro e mezzo, si è dimostrata resistente alle cadute occasionali durante il suo utilizzo.

Resistente all'acqua

Poiché la Philips EcoPro50 può essere utilizzata per varie attività da svolgere sia al chiuso sia all'aperto, la lampada è in grado di resistere a condizioni estreme. Il dispositivo è resistente all'acqua e continua a funzionare in caso di spruzzi, ad esempio pioggia leggera.

Versatile impugnatura girevole

A volte potresti aver bisogno di un'illuminazione a mani libere per poterti concentrare sull'attività che stai svolgendo. L'impugnatura girevole a 180° sul retro della EcoPro50 ti consente di posizionare il proiettore secondo necessità. Puoi anche utilizzare l'impugnatura come gancio per appendere la lampada o come sostegno da tavolo. Questa versatilità ti permette di dirigere la luce proprio dove serve.

Pratica porta USB

La Philips EcoPro50 può essere utilizzata anche come caricabatterie per caricare altri dispositivi, ad esempio il telefono. Basta collegare il dispositivo alla porta USB sul retro della lampada per avviare la ricarica.

Accessorio di montaggio magnetico

La Philips EcoPro50 è anche dotata di un supporto di montaggio magnetico. Basta fissarlo all'impugnatura per montare il proiettore su qualunque superficie metallica. Ideale per l'utilizzo in un garage o un altro luogo di lavoro.

Durata delle batterie fino a 6 ore

Una volta carica, la Philips EcoPro50 offre una luce brillante bianca (1.000 lumen / 10 W) per un massimo di 3 ore. Se hai bisogno di una maggiore durata della batteria, basta passare alla modalità Eco (500 lumen / 5 W) e avere 6 ore di luce continua.

Spia di durata della batteria

Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza luce proprio quando ne hai più bisogno. Sul retro della Philips EcoPro50 è presente un indicatore di durata della batteria, che indica esattamente quanto tempo hai a disposizione prima di doverla ricaricare.



Data di rilascio
2023-10-12

Versione: 11.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com