



**Philips Xperion 6000
UV Pillar**

500 лм (посилений) / 250 лм
(еко)

Точковий світильник 180 лм +
УФ

Ресурс батареї: 4,5 год (еко:
10 год)

Високий ІКП та УФ-детектор
витоку

Створено з думкою про вас

Прогресивне освітлення, тривала ефективність

Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій".

Акcesуари для оновлення інспекційного ліхтаря

- Розумні рішення для заряджання пристрою

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

Розумний, ергономічний дизайн

- Легко знаходьте свій пристрій
- Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

Побачте більше за інших

- Тривалий час роботи в різних режимах освітлення
- Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами
- Дає змогу бачити природні кольори об'єктів (CRI95)
- Виявляє витоки за допомогою УФ-світла



X60UVPIX1

PHILIPS

UV Pillar

500 лм (посилений) / 250 лм (еко) Точковий світильник 180 лм + УФ, Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год), Високий ІКП та УФ-детектор витоку

Основні особливості

Кілька режимів освітлення



Першокласний однорідний світлодіод забезпечує безвідмовну роботу в різноманітних умовах. Він допомагає вам чітко бачити потемки та легко виявляти знебарвлення й пошкоджені компоненти. Philips Xperion 6000 UV Pillar – це високоякісний та надійний ліхтар для всіх ремонтних і діагностичних робіт.

Унікальний УФ-детектор витоку



Цей високоякісний робочий ліхтар постачається з додатковим джерелом УФ-світла, що допомагає легко виявляти витоки. Спрямуйте УФ-світло на будь-яку ділянку, щоб дізнатися, де потрібно усунути витік. Philips Xperion 6000 UV Pillar задовольняє всі ваші потреби в освітленні.

Правильне сприйняття кольорів



Що вищий індекс кольоропередавання (ІКПЗ), то легше провести швидкий і точний огляд кузова автомобіля. Ви можете перевірити стан фарби, лаку, чисті та оброблені ділянки так, ніби працюєте на вулиці в яскравий сонячний день. Через низьке значення ІКП ламп деякі кольори спотворюються. Джерела освітлення з ІКП 90 або вище дають змогу легко й швидко помітити відмінність кольору, наприклад подряпини на фарбі.

Режими освітлення для різних потреб



Ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar завжди готовий до роботи. Одне заряджання забезпечує достатню кількість енергії для повного робочого дня (до 10 год у режимі еко, 4,5 год у посиленому режимі та 12 год із променем прожектора). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 6000 UV Pillar можна повністю зарядити

X60UVPIX1/10

через USB-C за 4,5 години й насолоджуватися яскравим світлодіодним світлом на повну.

Звільняє руки для роботи



Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

Функція «Знайти мій пристрій»



Більше не турбуйтеся, що загубите свій пристрій. Ви легко знайдете його завдяки функції «Знайти мій пристрій». Скористайтеся пультом дистанційного керування, щоб активувати звуковий сигнал та індикатор, який блимає, привертаючи вашу увагу. Пристрій лаймово-зеленого кольору легко знайти навіть у потемки.

UV Pillar

500 лм (посилений) / 250 лм (еко) Точковий світильник 180 лм + УФ, Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год), Високий ІКП та УФ-детектор витоку

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Високий ІКП та УФ-детектор витоку
- Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Опис виробу

- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Поворотний гачок, сильний магніт
- Гачок: Поворот на 360°
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Магніт: 2 магніти
- Матеріали та покриття: Міцний ABS + м'яка гума
- Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
- Лінійка: Xperion 6000
- Технологія: Світлодіод із підтримкою технології COB
- УФ-детектор витоку
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 100 градусів
- Колірна температура: 6000 K
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 180 люменів
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 250 люменів
- Кут освітлення (точковий промінь): 15°
- Світловіддача (у посиленому режимі): 500 люмен

Електричні характеристики

- Напруга: 3,7 В
- Джерело живлення: Акумуляторна батарея

- Ємність батареї: 4400 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4,5 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 10 годин
- Тип батареї: Літієва батарея
- Тип штепселя: Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
- Час заряджання батареї: До 4,5 годин
- Потужність (Вт): 5 Вт
- Час роботи батареї (точковий промінь): До 12 год

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X60UVPIX1
- Код замовлення: 01471931

Дані упаковки

- EAN1: 8719018014719
- EAN3: 8719018014726

Інформація про упаковку

- Довжина: 5.2 см
- Висота: 23 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 432 г
- Довжина кабелю: USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

Інформація про упаковку

- Довжина: 25 см
- Ширина: 17 см
- Висота: 18 см



Дата випуску 2023-10-12

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

X60UVPIX1/10

* 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips

* 2 Сумісність із Xperion 6000 UV Pillar, Slim та Pocket

* 3 ІКП = індекс кольоропередавання. Що вище значення ІКП, то реалістичніші кольори (такі, які ви бачите без штучного світла).