



Philips Xperion 6000
Slim

500 lm Boost/250 lm Takarékos

150 lm spotlámpa
Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra
(Takarékos: 7 óra)
Sokoldalú és forgatható



X60SLIMX1

Az Ön igényei szerint tervezve

Fejlett, tartós világítási teljesítmény

A Philips Xperion 6000 Slim sokoldalú, és ideális a szűk helyekhez. Takarékos üzemmódban 250 lumenes, Boost üzemmódban pedig 500 lumenes, egyedi, 270°-ban forgatható világítómodul segítségével oda irányíthatja a nagy erejű fénysugarat, ahol szüksége van rá.

Különböző tartozékokkal korszerűsítheti munkalámpáját

- Intelligens megoldások a készülék töltéséhez és megtalálásához

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Könnyedén megbirkózik a mostoha körülményekkel

- Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben (IP54/IK07)

Intelligens, ergonomikus kialakítás

- Intelligens, forgatható kampó mágnessel és ergonomikus kialakítással
- Precíziós, 270°-ban forgatható lámpa

Lásson olyan helyeken is, ahol mások nem

- Hosszú működési idő különböző világítási üzemmódokkal
- Prémium LED lámpa több kimenettel

PHILIPS

Slim

500 lm Boost/250 lm Takarékos 150 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra (Takarékos: 7 óra), Sokoldalú és forgatható

Fénypontok

Többféle világítási mód



A Philips Xperion 6000 Slim kiváló minőségű és erős fényű LED-lámpával rendelkezik, a tárgyakat hűen és élénken jeleníti meg a nagy fényerejű, széles sugarú fő fényforrással, amely Takarékos üzemmódban 250 lument, Boost üzemmódban pedig 500 lument biztosít. Használja a spotlámpa fényforrást a 150 lumenes zseblámpa-fénysugárral, hogy jobban lásson és észrevegye a legapróbb részleteket is.

Többféle igényt kielégítő világítási módok



A Philips Xperion 6000 Slim lámpa mindig használatra kész. Egyetlen feltöltés elegendő energiát biztosít az egész napos munkához: Takarékos üzemmódban akár 7 órát, Boost üzemmódban 4,5 órát, zseblámpa-fénysugárral pedig 9 órát. A nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral működő Philips Xperion 6000 Slim 4 órán belül teljesen feltölthető USB-C-n

keresztül, így a LED-lámpa a lehető legtovább használható.

Világítsa be munkaterületét



A Philips Xperion 6000 Slim egy sokoldalú lámpa, amely ideális szűk helyek megvilágítására. Egyedülálló, 270°-ban elforgatható világítómoduljának köszönhetően könnyedén odairányíthatja a fényt, ahol szüksége van rá. Többféle pozícióval segíti a munkát a kis sarkok körül. Ez a munkalámpa a kompakt tároláshoz félbehajtható.

Lehetővé teszi a kezet szabadon hagyó munkavégzést



Az Ön igényeit szem előtt tartva tervezett, csúszásmentes bevonattal ellátott, ergonomikusan kialakítású fogantyú lehetővé teszi, hogy biztonságosan tartsa a munkalámpát. Ha a munkához mindkét kezére szüksége van, a 360°-ban forgatható,

X60SLIMX1/10

behúzható kampónak és az erős mágnesnek köszönhetően biztonságosan pozicionálhatja a lámpát. A bekapcsológomb a hátoldalon található, hogy a lámpa bekapcsoláskor ne vakítson közvetlenül a szemébe.

Ellenálló kivitel



Az IK07 ütészállósággal, az IP54 szabványnak megfelelő vízállósággal, valamint a vegyi anyagoknak és a műhelyekben használt oldószereknek ellenálló felülettel a mostoha munkakörnyezetekben is helytálló Philips Xperion 6000 Slim lámpákat azért terveztük tartósságra, mert tudjuk, hogy még a legstabilabb kezeknek is szüksége van egy kis plusz támaszra.

Akár 3 év garancia



Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet!

Slim

500 lm Boost/250 lm Takarékos 150 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra (Takarékos: 7 óra), Sokoldalú és forgatható

X60SLIMX1/10

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Sokoldalú és forgatható
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezét szabadon hagyó opciók: Forgatható kámpó, erős mágnes
- Horog: 360°-ban forgatható
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: 2 mágnes
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS + puha gumi
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: COB LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP54
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 100 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénykibocsátás (mutató): 180 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 250 lumen
- Fénysugár (mutató): 15°
- Fénykibocsátás (magnövelt): 500 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 2600 mAh

- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 4,5 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Max. 7 óra
- Elem típusa: Lítiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: EU csatlakozó (az Egyesült Királyságban nem tartozék)
- Töltőkábel típusa: USB-C
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 4 óra
- Teljesítmény: 5 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): Max. 9 óra

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60SLIMX1
- Rendelési kód: 01467231

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 5.2 cm
- Magasság: 17.5 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 334 g
- Kábelhosszúság: 100 cm USB-kábel; 5 V, 1 A adapter

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 19.5 cm
- Szélesség: 16.5 cm
- Magasság: 18 cm



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 1 A Philips extended-warranty weboldalon igényelhető
* 2 Kompatibilis az Xperion 6000 UV Pillar, Slim és Pocket termékekkel