



Philips Xperion 6000  
Slim

500 lm boost / 250 lm Eco

150 lm spotlight

Batteritid: 4,5 timer (Eco:  
7 timer)

Allsidig og roterbar

## Utformet med deg i sentrum

Avansert lysytelse som varer

Den allsidige Philips Xperion 6000 Slim passer perfekt til smale områder. Den unike 270° roterende lysmodulen har 250 lm i Øko-modus og 500 lm i Boost-modus, og rotasjonen hjelper deg med å rette den kraftige strålen dit du trenger den.



X60SLIMX1

### Tilbehør er tilgjengelig for å oppgradere arbeidslampen din

- Smarte løsninger for å lade og finne enheten din

### Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

### Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP54/IK07)

### Smart, ergonomisk utforming

- Smart, roterbar krok med magnet og ergonomisk kropp
- Presisjonslys, 270° roterbart

### Se der andre ikke kan

- Lang driftstid i forskjellige lysmoduser
- Førsteklasses LED-lys med flere utganger

# PHILIPS

Slim

500 lm boost /250 lm Eco 150 lm spotlight, Batteritid: 4,5 timer (Eco: 7 timer), Allsidig og roterbar

X60SLIMX1/10

## Høydepunkter

### Flere lysmoduser



Philips Xperion 6000 Slim har klart LED-lys av høy kvalitet, og viser objekter nøyaktig og levende ved hjelp av et fjernlys med høy lysstyrke og en hovedkilde med bred stråle, som produserer 250 lm i Eco-modus og 500 lm i Boost-modus. Bruk lyskasteren med en lommelykt på 150 lm for å se bedre og finne selv de minste detaljene.

### Lysmoduser for flere behov



Philips Xperion 6000 Slim er utformet for å være klart til bruk. Én enkelt lading gir nok energi til en full dags arbeid: opptil 7 timer i Eco-modus, 4,5 timer i Boost-modus og 9 timer med lommelykten. Philips Xperion 6000 Slim drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan

fullades via USB-C for å gi maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.

### Lys opp arbeidet ditt



Philips Xperion 6000 Slim er en allsidig lampe som er ideell for å lyse opp på trange steder. Takket være den unike 270° roterende lysmodulen, kan du enkelt plassere lyset der du trenger det. Det finnes flere stillinger som hjelper deg når du skal jobbe i små hjørner. Dette arbeidslyset kan slås sammen for kompakt oppbevaring.

### Gjør det mulig å jobbe med hendene fri



Det ergonomisk utformede håndtaket med antisklibelegg er utformet med deg i sentrum, og gjør det trygt å holde denne lykten. Hvis du trenger å jobbe med begge hender, kan du

posisjonere lyset trygt takket være den 360° roterbare, uttrekkbare kroken og en sterk magnet. Av-/på-knappen er plassert på baksiden for at du ikke skal bli blendet når du slår det på.

### Robust utformet



Philips Xperion 6000 Slim er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtmotstand, er vannbestandig i henhold til IP54-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og løsemidler i verkstedet. Den er laget for å vare, fordi vi vet at selv de mest stødige hender kan trenge ekstra støtte.

### Opptil 3 års garanti



Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år

Slim

500 lm boost /250 lm Eco 150 lm spotlight, Batteritid: 4,5 timer (Eco: 7 timer), Allsidig og roterbar

X60SLIMX1/10

# Spesifikasjoner

## Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: Allsidig og roterbar
- Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

## Produktbeskrivelse

- Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok, sterk magnet
- Krok: 360° roterbar
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Magnet: 2 magneter
- Materialer og utførelse: Robust ABS + myk gummi
- Driftstemperatur: -10–40 °C
- Serie: Xperion 6000
- Teknologi: COB LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 100 grader
- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysmengde (peker): 180 lumen
- Lysmengde (Eco-modus): 250 lumen
- Lysvinkel (peker): 15°
- Lyseffekt (boost): 500 lumen

## Elektriske egenskaper

- Spenning: 3,7 V
- Strømkilde: Oppladbart batteri
- Batterikapasitet: 2600 mAh

- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4,5 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 7 timer
- Batteritype: Litiumbatteri
- Støpseltype: EU-kontakt
- Ladekabeltype: Type C USB
- Batteriladetid: Opptil 4 timer
- Wattstyrke: 5 W
- Batteriets driftstid (peker): Opptil 9 timer

## Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X60SLIMX1
- Bestillingskode: 01467231

## Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

## Pakket produktinformasjon

- Lengde: 5,2 cm
- Høyde: 17,5 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 334 g
- Kabellengde: 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter

## Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19,5 cm
- Bredde: 16,5 cm
- Høyde: 18 cm



Utgivelsesdato  
2023-10-12

Versjon: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 kravet må registreres på Philips' nettside for utvidet garanti  
\* 2 kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim og Pocket