



Philips Xperion 6000
Fejlámpa

300 lumenes széles fénysugár
120 lumenes elforgatható
spotlámpa
Mozgásérzékelő
Kiváló minőségű, puha fejpánt



LUMX60HEADX1

Az Ön igényei szerint tervezve

Kettős üzemmódú, mozgásérzékelős LED-es fényszóró

A Philips Xperion 6000 fejlámpa 300 lumenes, széles fénysugarat vetít Ön elé. A forgó, 120 lumenes spotlámpával minden részletet láthat. Ezenkívül a mozgásérzékelő funkció sokoldalú, a kezet szabadon hagyó eszközzé teszi.

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Kiváló minőségű kidolgozás

- Kényelmes fejpánt
- IK07 ütésálló ház
- IP65 védeettségi fokozat a fröccsenő víz és a por ellen

Kettős üzemmódú fénykibocsátás

- 220°-os széles LED-fénysugár
- Forgatható világítómodul

Még sokoldalúbb

- Mozgásérzékelő mód
- Gyorsan tölthető, hosszú élettartamú akkumulátor

PHILIPS

Fejlámpa

300 lumenes széles fénysugár 120 lumenes elforgatható spotlámpa, Mozgásérzékelő, Kiváló minőségű, puha fejpánt

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: 220°-os széles fénysugár
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- Kezet szabadon hagyó opciók: Mozgásérzékelés
- Fejpánt
- Horog: Nem
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: Nem
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Irányítható lámpa: 60°-ban elforgatható spotlámpa modul
- Pontfénylámpa
- Hatótávolság: Xperion 6000
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Behatolás elleni védelem besorolás (IP): IP65
- Ellenáll a következőknek: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 220 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénysugár (mutató): 15 degree
- Fénykibocsátás (mutató): 120 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 150 lumen
- Fénykibocsátás (megnövelt): 300 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 1200 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 2,5 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Max. 4 óra
- Elem típusa: LFP akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Nem tartozék
- Töltőkábel típusa: C-típusú USB
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 2,5 óra
- Teljesítmény: 2 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): Max. 4,5 óra

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60HEADX1
- Rendelési kód: 02173131

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 15 cm
- Szélesség: 9 cm
- Magasság: 4 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 80 g
- Kábelhosszúság: C típusú USB, 100 cm-es kábel

LUMX60HEADX1/10

Fénypontok

Forgatható LED-es spotlámpa modul

A Philips Xperion 6000 fejlámpa egy 60°-ban elforgatható spotlámpamoddallal rendelkezik, amely pontosan a munkavégzéshez szükséges helyre irányítja a fényt.

Lehetővé teszi a kezet szabadon hagyó munkavégzést

A Philips Xperion 6000 fejlámpa mozgásérzékelő üzemmóddal rendelkezik a kéz nélküli használathoz. Ez azt jelenti, hogy a fejlámpát úgy is tudja vezérelni, ha kezével int egyet a mozgásérzékelő előtt. Az érzékelő üzemmód bekapcsolásához tartsa nyomva a mozgásérzékelő gombját, amíg a kék fény kigyullad, és máris kéz nélkül használhatja tovább a lámpát.

Gyorsan tölthető, hosszú élettartamú akkumulátor

A Philips Xperion 6000 fejlámpa teljes feltöltése kevesebb mint 2,5 órát vesz igénybe. A 2,5 és 4,5 óra közötti üzemidővel rendelkező fejlámpánk lehetővé teszi, hogy Ön megszakítás nélkül, egész nap dolgozhasson. Ezután töltsse fel az éjszaka folyamán, és másnap már készen is áll a használatra.

Kényelmes fejpánt

A Philips Xperion 6000 fejlámpa csúszásgátló, rugalmas fejpánttal rendelkezik, amely kényelmesen illeszkedik a fejéhez. A fejpánt egyszerűen állítható.

IK07 ütésálló ház

Az IK07 nemzetközi ütésállósági szabványnak megfelelő, masszív Philips Xperion 6000 fejlámpa úgy készült, hogy ellenálljon a legmótosabb munkakörülményeknek is.

Akár 3 év garancia

Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet.*

Tiszta, széles fénysugár

A Philips Xperion 6000 fejlámpa 220°-os fénysugár szögű, széles fehér fényt bocsát ki. A 300 lumenes főlámpa akár 70 méterrel előre mindent megvilágít Ön előtt. A 6000 kelvines fény kíméli a szemet, javítja a vizuális kényelmet és csökkenti a szem megerőltetését a kimerültség nélküli munkavégzéshez.

IP65 védelem fokozat a fröccsenő víz és a por ellen

A Philips Xperion 6000 fejlámpa IP65-ös besorolású, így ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. A szigorú gyártási szabványoknak megfelelően, többféle tömítési eljárással készült fejlámpa ellenáll a fröccsenő víznek, és por ellen védett.



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage