



Philips Professional
PJH10

1000 lumen/10 W

Ütés- és vízálló
Akkumulátor-üzemidő: 3 óra (12
óra tömptött)
Akkumulátorüzemidő-kijelző



LPL64X1

Nappali fény a műhelyben

Hordozható és újratölthető vetítőlámpa

A kiváló minőségű LED-ekkel felszerelt Philips PJH10 vetítőlámpa intenzív, 1000 lumenes fénysugarat biztosít. Az intelligens fényerő-szabályozással 100 lumenre csökkenthető a fénykibocsátás. A víz- és ütésálló lámpa tartós használatra készült.

Sokoldalú, kezet szabadon hagyó és könnyen használható

- Kisebb és könnyebb, mint a hasonló termékek
- Mágneses rögzítőtartozék a kezet szabadon hagyó világításhoz
- A forgatható fogantyú lehetővé teszi a fény pozicionálását a kezet szabadon hagyó használat során

Újratölthető akkumulátor akkumulátorüzemidő-kijelzővel

- A kijelző mutatja, hogy mennyi ideig tart ki az akkumulátor
- Az akkumulátor töltésenként akár 12 óráig is kitart

Strapabíró és tartós lámpa mindennapi használatra

- Magabiztosan dolgozhat egy szinte törhetetlen lámpával
- Ellenáll a fröccsenő vízzel és a vízbe merüléssel szemben

Intelligens és erőteljes, ragyogó fehér fény

- Erőteljes fehér fény (1000 lumen/10 W) nagy területek bevilágítására
- Intelligens fényerő-szabályozás 1000 és 100 lumen közötti fényerő beállításához

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes fény munka közben

Akár egy munkaterület megvilágítására, akár egy fali lámpa ideiglenes helyettesítésére, akár szabadtéri tevékenységekhez van szükség világitásra, a Philips PJH10 vetítőlámpa tökéletesen alkalmas nagy, sötét területek megvilágítására. Erőteljes, 1000 lumen (10 W) fényerőt biztosít, és egyenletesen világos fénye rendkívül széles sugárban terjed. Ez a fénykibocsátás jelentősen nagyobb, mint a piacon kapható hasonló modelleké, így jobb látási viszonyokat teremt. Ha kevesebb fényre és hosszabb akkumulátor-üzemidőre van szükség, a lámpa fényereje könnyen lecsökkenthető 100 lumenre. A 6000 kelvines természetes fény a szemet is kíméli, így elkerülheti a megerőltetett munka közben.

Intelligens fényerő-szabályozás a fény beállításához

A különböző munkakörök különböző mennyiségű fényt igényelnek. A Philips PJH10 intelligens fényerő-szabályzó funkcióval a fénykibocsátás 1000 lumen és 100 lumen között könnyen beállítható. Így ha változnak a környezeti fényviszonyok, vagy vakít a fény, vagy csak kímélni szeretné az akkumulátort, gyorsan és egyszerűen beállíthatja a fényerőt a munka igényeinek megfelelően. Mitől intelligens? Mert megjegyzi az utolsó beállítást. Így ha egy hasonló munkát folytat, pontosan a megfelelő fény mennyiséggel startolhat.

Szinte lehetetlen eltörni

A Philips PJH10 egy teljesen gumiból készült műhelylámpa, amely kényelmes és biztonságos fogást biztosít. De ennek ellenére tudjuk, hogy könnyű elejteni a szerszámokat. Az IK09-es ütésállósági besorolással (amely 5x jobb, mint a hasonló termékek által elért IK07-es besorolás), magabiztosan bánhat a műhelylámpával. Az ütésállósági vizsgálatok során a lámpát 1,5 méteres magasságból (körülbelül vállmagasságból) összesen 25 alkalommal ejtették a 6 oldala valamelyikére. Míg a robusztus PJH10 könnyedén túléli az ilyen leejtést, a legtöbb normál lámpa szinte biztosan összetörne.

Rendkívül vízálló

Mivel a Philips PJH10 vetítőlámpát különböző beltéri vagy kültéri tevékenységekhez használhatja, a lámpa úgy van kialakítva, hogy a mostoha körülményeket is kibírja. Az IP68-as vízállósági besorolással rendelkező készülék akkor is működik, ha fröccsenő víz éri, vagy

akár hosszú ideig vízbe merül. A legtöbb hasonló műhelylámpa csak IP54-es besorolást ér el, amely csak az alacsony nyomású vízsugarak, például az eső ellen véd.

Sokoldalú forgatható fogantyú

Néha mindkét kezére szükség van ahhoz, hogy a feladatra koncentrálhasson. A Philips PJH10 hátulján található 180°-ban elforgatható fogantyú lehetővé teszi, hogy a vetítőlámpát igény szerint pozicionálhassa. A fogantyút használhatja kampóként a lámpa felakasztásához vagy támasztékként, hogy önmagában felállítsa. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy a fényt pontosan oda irányítsa, ahol szüksége van rá.

Kezet szabadon hagyó mágneses rögzítés

A Philips PJH10 vetítőlámpának be van építve két mágnes a forgatható fogantyújába. Így a vetítőlámpát egyszerűen bármilyen fémfelületre rögzítheti, ami tökéletes a garázsban vagy más munkahelyen történő használatához. A fogantyúban egy M8-as furat is van, így állvány tetején is rögzítheti.

Kompakt és könnyű

A mindössze 399 grammos és 145x100 mm-es méretekkel a PJH10 könnyebb és kompaktabb, mint a piacon kapható hasonló világitástechnikai termékek. Ez azt jelenti, hogy nem csak könnyebb munka közben használni, de kevesebb helyet is foglal el, amikor nem használja.

Akár 12 órányi akkumulátor-üzemidő

Egyszeri teljes feltöltéssel a Philips PJH10 erőteljes fehér fényt (1000 lumen/10 W) biztosít akár 3 órás folyamatos használatra. Ha az akkumulátor hosszabb üzemidejére van szüksége, egyszerűen váltson takarékos üzemmódba (100 lumen), és élvezze az akár 12 órás folyamatos fényt. Ez lényegesen hosszabb, mint a jelenleg kapható hasonló modelleknél.

Akkumulátorüzemidő-kijelző

Soha ne aggódjon amiatt, hogy a lámpája éppen akkor merül le, amikor a legnagyobb szüksége van rá. A Philips PJH10 vetítőlámpák hátoldalán található egy akkumulátorüzemidő-kijelző. Ez jelzi, hogy mennyi idő van még hátra, mielőtt újra kell töltenie az akkumulátort.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Jobb látási viszonyok, Jobb munkakörülmények
- A termék bemutatása: Újratöltés munkalámpa

Termékleírás

- A kezet szabadon hagyó opciók: erős mágnes, harmadik láb egy csíptetővel
- Fejpánt: nincs
- Horog: nincs
- Ütésállósági besorolás (IK): IK09
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP68
- Mágnes
- Anyagok és kivitel: ABS gumival
- LED-ek száma: 1
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Irányítható lámpa: 180°-ban elfordítható fogantyú
- Pontfénylámpa: nincs
- Hatótávolság: Professzionális
- Hatótávolság: PJH
- Ellenáll a következőknek: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénykibocsátás (mutató): nincs
- Fényintenzitás (boost): 1500 lux 0,5 m-en
- Fényintenzitás (takarékos): 150 lux 0,5 m-en
- LED élettartam: 10 000 óra
- A fény sugar szöge: 90°
- Fénykibocsátás: 1000 lumen, 1000/100 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 100 lumen
- Fénysugár (mutató): nincs
- Fényintenzitás (mutató): nincs

Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 10 W
- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Mikro USB-töltő
- Akkumulátorkapacitás: 4400 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): akár 12 óra
- Elem típusa: Litium-ion akkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: Micro USB
- Töltőkábel típusa: Újratölthető
- Akkumulátor töltési ideje: körülbelül 4,5 óra
- Áramforrás: 2 db Li-ion, 18650

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: LPL64X1
- Rendelési kód: 5167731

Csomagolásmegnevezés

- EAN1: 8719018051677
- EAN3: 8719018051684

Csomagolt termék adatai

- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 520 g
- Méret: Kompakt, Standard
- Kábelhosszúság: 120 cm
- Hossz [cm]: 15 cm
- Szélesség [cm]: 5 cm
- Magasság [cm]: 14 cm
- Átmérő: nincs
- Tömeg kábel nélkül: nincs
- Tömeg akkumulátorok nélkül: nincs
- Tömeg kábelrel: nincs

Külső csomagolás adatai

- Bruttó tömeg darabonként: 3330 g
- Hossz [cm]: 30,5 cm
- Szélesség [cm]: 17 cm
- Magasság [cm]: 17,5 cm



Kiadás dátuma
2024-02-15

Verzió: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com