

Philips Xperion 6000
Flood Audio

1000 lumen/250 lm spotlámpa

Bluetooth hangszórók
Fény-zoomolás funkció
Mozgásérzékelés

LUMX60FLAUX1



Az Ön igényei szerint tervezve

Audio-kompatibilis LED vetítőlámpa

Az 1000 lumenes reflektorral, 250 lumenes spotlámpával és változtatható fénysugárral büszkélkedő, audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpával gyerekkjáték a munka. Az intelligens zoom-gomb és a mozgásérzékelő egyszerűbb vezérlést tesz lehetővé, míg a Bluetooth-hangszórók a zenei élményről gondoskodnak.

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Rendkívül sokoldalú

- Töltse fel a többi eszközt egy hasznos USB-porttal
- Bluetooth-hangszórók

Könnyedén megbirkózik a mostoha körülményekkel

- Ütés-, víz- és oldószerálló (IP55/IK07)

Intelligens, ergonomikus kialakítás

- A mozgásérzékelés lehetővé teszi a fény távvezérlését
- Intelligens zoom-gomb a fény egyszerű vezérléséhez
- Intelligens fogantyú a fény pozicionálásához a kezét szabadon hagyó használat során

Lásson olyan helyeken is, ahol mások nem

- Erőteljes fehér fény (1000 lumen/10 W) nagy területek bevilágítására
- A két leggyakrabban használt lámpa egyetlen lámpában egyesítve

PHILIPS

Fénypontok

Világítsa meg a teljes munkaterületet

Akár egy munkaterület megvilágítására, akár egy fali lámpa ideiglenes helyettesítésére, akár szabadtéri tevékenységekhez van szükség világitásra, a Philips Xperion 6000 Flood Audio vetítőlámpa tökéletesen alkalmas nagy, sötét területek megvilágítására. Erőteljes, 1000 lumen (10 W) fényerőt biztosít, és egyenletesen világos fénye rendkívül széles sugárban terjed. Ha kevesebb fényre és hosszabb akkumulátor-üzemidőre van szükség, a lámpa fényereje könnyen lecsökkenthető 100 lumenre.

Többfunkciós lámpa

Minden munkához eltérő fényerősség szükséges. Az audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpa egyetlen lámpában egyesíti a műhelyvilágítás két leggyakrabban használt formáját. Széles szögű, homogén reflektor a nagy területeken való hosszabb munkavégzéshez és egy fókuszált fényugár, amely a megvilágítást kis területre koncentrálja, kiváló kontrasztot és fényerőt biztosítva, amely ideális a részletes átvizsgálásokhoz és a szűk helyekhez.

Élvezze a zenét munka közben

Végezze munkáját zenére úgy, hogy telefonját Bluetooth-kapcsolattal az audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpához csatlakoztatja, hogy hangosan és tisztán lejátszsa zeneszámaint.

Más eszközök töltése

Az audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpa külső akkumulátorként is használható más eszközök, például telefonok töltésére. Csak csatlakoztassa az eszközt a lámpa hátoldalán található USB-porthoz, és máris megkezdődik a töltés.

Írányítsa távolról a fényeket

Ha munkához mindkét kezére szüksége van, pusztán a keze meglengetésével távolról is be- vagy kikapcsolhatja a lámpát. Az érzékelő csak egy

meghatározott, kétszeres integető gesztusra reagál, és figyelmen kívül hagyja a nem szándékosan végrehajtott mozdulatokat.

Intelligens zoom-gomb

A szerelőkkel együttműködésben tervezett ergonomikus intelligens zoom-gomb lehetővé teszi a fényugár széles fényvetéstől a fókuszált megvilágításig terjedő egyszerű beállítását, akár kesztyűben is. A lámpa oldalán elhelyezett, elforgatható intelligens zoom-gomb mindig elérhető közelségben van, így a lámpát nem kell elmozdítani a felszerelt helyzetéből. A lámpa intelligens kialakításának köszönhetően képes megjegyezni az utolsó beállítást, és közvetlenül a kívánt intenzitáson újraindulni.

Sokoldalú tartozékok

Az intelligens fogantyú használható támaszként, hogy a vetítőlámpát megtartsa, kampóként, hogy a lámpát felakaszthassa, állványra csavarozva, vagy bármilyen fémfelülethez rögzítve a beépített mágnesek segítségével. Ez a sokoldalúság lehetővé teszi, hogy a lámpát könnyen és a megfelelő szögben állítsák be, pontosan oda irányítva a fényugarat, ahol arra szükség van.

Akár 3 év garancia

Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet*.

Tartós használatra tervezve

Az IK07 ütésállósággal, az IP55 szabványnak megfelelő vízállósággal, valamint a vegyi anyagoknak és a műhelyekben használt oldószereknek ellenálló felülettel a mostoha munkakörnyezetekben is helytálló audio-kompatibilis Philips Xperion 6000 Flood vetítőlámpákat azért terveztük tartósságra, mert tudjuk, hogy még a legstabilabb kezeknek is szüksége van egy kis plusz segítségre.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Sokoldalú, mégis erőteljes
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezét szabadon hagyó opciók: Forgatható kampó, erős mágnes, Intelligens fogantyú
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: Mágneses fogantyú
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: COB LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Horog: 180°-ban forgatható
- Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP55
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Audio hangszóró: 2 x 2,5 W
- Bluetooth-kapcsolat

A fény jellemzői

- A fényugár szöge: 100 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fényugár (mutató): 15 degree
- Fénykibocsátás (mutató): 250 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 100 lumen
- Fénykibocsátás (magnövelt): 1000 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 4400 mAh mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): 22 óra
- Elem típusa: Lítiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: EU csatlakozó (az Egyesült Királyságban nem tartozék)
- Töltőkábel típusa: C-típusú USB
- Akkumulátor töltési ideje: Akár 5 óra
- Teljesítmény: 10 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): 9 óra
- Akkumulátor üzemideje (audio): 20 óra

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60FLAUX1
- Rendelési kód: 1911031

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 90 cm
- Magasság: 140 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Szélesség: 60
- Kábelhosszúság: 100 cm USB-kábel; 5 V, 1 A adapter



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage