



Philips Xperion 6000
Slim

500 лм (посилений) / 250 лм
(еко)

150 лм (точковий)
Ресурс батареї: 4,5 год (еко:
7 год)
Універсальний і поворотний



X60SLIMX1

Створено з думкою про вас

Прогресивне освітлення, тривала ефективність

Philips Xperion 6000 Slim – це універсальний та ідеальний варіант для вузьких місць. Унікальний поворотний (на 270°) світловий модуль з 250 лм у еко-режимі та 500 лм у посиленому режимі допоможе вам спрямувати потужний промінь туди, де потрібно.

Акcesуари для оновлення інспекційного ліхтаря

- Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP54/IK07)

Розумний, ергономічний дизайн

- Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом
- Точне, поворотне світло (на 270°)

Побачте більше за інших

- Тривалий час роботи в різних режимах освітлення
- Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

PHILIPS

Slim

500 лм (посилений) / 250 лм (еко) 150 лм (точковий), Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 7 год), Універсальний і поворотний

Основні особливості

Кілька режимів освітлення



Лінійка Philips Xperion 6000 Slim вирізняється високоякісними та яскравими світлодіодними ліхтарями, що підсвічують об'єкти за допомогою головного джерела освітлення із широким пучком високої яскравості 250 лм в екорезимі та 500 лм у посиленому режимі. Використовуйте точкове світло (150 лм), щоб краще бачити навіть найдрібніші деталі.

Режими освітлення для різних потреб



Ліхтар Philips Xperion 6000 Slim завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 7 год в екорезимі, 4,5 год у посиленому режимі та 9 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Slim можна повністю зарядити через USB-C за 4 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

Освітїть свою роботу



Philips Xperion 6000 Slim – це універсальний ліхтар, який ідеально підходить для освітлення вузьких місць. Завдяки унікальному світловому модулю, що обертається на 270°, можна легко розташувати світло там, де воно потрібне. Доступні декілька положень, які допоможуть вам працювати біля невеликих кутів. Цей інспекційний ліхтар складається наполовину для компактного зберігання.

Звільняє руки для роботи



Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на

X60SLIMX1/10

задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

Створено для надійності



Ліхтар призначено для роботи в складних умовах, тому він вирізняється ударостійкістю (IK07), водонепроникністю (IP54) та поверхнею, стійкою до дії хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Slim розроблено для тривалого використання, адже ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

До 3 років гарантії



Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

Slim

500 лм (посилений) / 250 лм (еко) 150 лм (точковий), Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 7 год), Універсальний і поворотний

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Універсальний і поворотний
- Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Опис виробу

- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Поворотний гачок, сильний магніт
- Гачок: Поворот на 360°
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Магніт: 2 магніти
- Матеріали та покриття: Міцний ABS + м'яка гума
- Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
- Лінійка: Xperion 6000
- Технологія: Світлодіод із підтримкою технології COB
- УФ-детектор витоку: Ні
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 100 градусів
- Колірна температура: 6000 K
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 180 люменів
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 250 люменів
- Кут освітлення (точковий промінь): 15°
- Світловіддача (у посиленому режимі): 500 люмен

Електричні характеристики

- Напруга: 3,7 В
- Джерело живлення: Акумуляторна батарея

- Ємність батареї: 2600 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4,5 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 7 годин
- Тип батареї: Літієва батарея
- Тип штепселя: Штепсель європейського стандарту
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
- Час заряджання батареї: До 4 годин
- Потужність (Вт): 5 Вт
- Час роботи батареї (точковий промінь): До 9 годин

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X60SLIMX1
- Код замовлення: 01467231

Дані упаковки

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Інформація про упаковку

- Довжина: 5.2 см
- Висота: 17.5 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 334 г
- Довжина кабелю: USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

Інформація про упаковку

- Довжина: 19.5 см
- Ширина: 16.5 см
- Висота: 18 см



Дата випуску 2023-10-12

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

X60SLIMX1/10

* 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips

* 2 Сумісність із Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim та Pocket