



Philips Ultinon Pro6000
LED-forlygtepære til biler

Pæretype: H4

Op til 230 % kraftigere lys**
Lumileds LED-lyskilder til
køretøjer
Antal pærer: 2

11342U6000X2

Opgrader til LED til lovlig brug på vej* for overlegen synlighed

Den perfekte kombination af ydeevne og holdbarhed

Oplev en hidtil uset kørsel med Philips LED-lyskilder godkendt til brug på vejene*. Med op til 230 % klarere lys** og en dagslyslignende hvid lysstråle oplyser disse LED-pærer alt klart uden at blænde modkørende bilister.

LED-lyskilde af høj kvalitet

- Philips-billyskilder giver den bedste kvalitet

LED til lovlig brug på vejene

- LED-opgraderingspærer til lovlig brug på vejene

Overlegen lysstyrke

- Pålidelig belysning og bedre synlighed
- Perfekt lysstråle for sikrere kørsel

Forbedret pasform med kompakt design

- Kompakt alt-i-ét-design for nem installation

Lang brugstid

- Konstrueret til at holde op til 3000 timer

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: LED-pære, der er godkendt til brug på vejene, LED i kvalitet til bilindustrien
- Forventede fordele: Klarere lys, bedre synlighed, langvarig ydeevne

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Billygter, fjernlys, nærllys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: LED H4 11342 U6000 X2
- Betegnelse, LED-type: H4-LED
- ECE-godkendelse: NO
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000
- Tekniske funktioner: LED, der er godkendt til brug på vejene, AirFlux+, SafeBeam-teknologi
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Kompatibel med: Gælder kun for bilmodeller, der er anført på Philips' kompatibilitetsliste*

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 1000/1650 lm
- Farvetemperatur: 5800K

Elektriske karakteristika

- Spænding: 12 V
- Spændingsområde: 9 - 36 V
- Watt [W]: 18 W

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342U6000X2
- Ordrekode: 1365131

Emballagedata

- Emballagetype: X2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 282 g
- Længde: 11.1 cm
- Bredde: 5 cm
- Højde: 16 cm
- Nettovægt pr. del: 91 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 12 stk. (6 sæt)

Emballageoplysninger

- Længde: 23.5 cm
- Bredde: 16.8 cm
- Højde: 15 cm
- Bruttovægt pr.del: 1.832 kg

Vigtigste nyheder

Sikre LED-lyskilder til lovlig brug på vejene

Vi bringer vores lange ekspertise til offentlige veje med vores Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer, der er 100 % godkendt til brug på vejene* og homologeret af transportministeriet til brug på offentlig vej og til udvalgte bilmodeller. Du kan nu konvertere nærlýset fra dine halogenforlygter til vores testede, sikre og vejgodkendte* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lyskilder for at få pålidelig belysning og en uovertruffen LED-køreoplevelse. Gå til siden* [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for at få flere oplysninger.

Op til 230 % kraftigere lys**

Pålidelig belysning og bedre synlighed

Oplev forbedret synlighed

Perfekt lysstråle for sikrere kørsel

5800 K giver skarpt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 5800 Kelvin giver Philips Ultinon Pro6000-pærer et klart hvidt lys, der kommer tæt på dagslys. Det klarere udsyn gør det nemmere at se hindringer og vælge den perfekte kørelinje. Den optimale farvetemperatur forhindrer trætte eller anstrengte øjne, så du får en mere komfortabel og sikker kørsel om natten.

Kompakt alt-i-et-design

Philips Ultinon Pro6000 H4-LED's helt nye design fylder ikke meget i forlygterne. Designet i ét stykke og den integrerede driver gør installationen enkel og nem. Disse Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lyskilder er kompatible med en lang række udvalgte bilmodeller*. Gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) for at få flere oplysninger.

Op til 3 års garanti***

Vil du have klare og stilfulde forlygter uden at skulle udskifte udbrændte pærer hele tiden? LED-pærer genererer varme, der skal håndteres. Avanceret AirBoost-teknologi og en indbygget blæser til aktiv køling bidrager til lang levetid. Dette enestående system bortleder varmen fra pærens kritiske komponenter og gør det muligt for Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-pærer at holde længere, hvilket giver op til 3.000 timers brug. Gå til philips.com/auto-warranty for at registrere dem og få udvidet garanti***.

Belysning af højeste kvalitet

Philips-billyskilder giver den bedste kvalitet



Udgivelsesdato
2024-09-17

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Pæren er kun godkendt til offentlig vej for udvalgte køretøjsmodeller. Få mere at vide på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

* Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer

*** 3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig for at få en udvidet garanti