

Philips Ultinon Pro6000
LED-signalpære til biler

LED til lovlig brug på vejene
W5W-LED
Farveafstem dine forlygter
CeraLight ultraholdbar

LUM11961HU60X2



Tager klart hvidt lys op på et højere niveau

Den perfekte kombination af ydeevne og holdbarhed

Nyd en hidtil uset køreoplevelse med Philips' første W5W-LED-opgradering godkendt til brug på vejene*. Med et klart lys** og en dagslyslignende hvid lysstråle oplyser disse LED-pærer alt klart og giver dig et harmonisk og stilfuldt look.

Farveafstemt hvidt lys

- 6000 kelvin farvetemperatur med skarpt hvidt lys

Sikre LED-lyskilder til lovlig brug på vejene

- LED-opgraderingslyskilder til lovlig brug på vejene

Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

Anvend til kabinelys

- Velegnet til en lang række typer kabinelys

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Øget levetid på op til 10.000 timer

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: CeraLight, LED til lovlig brug på vejene
- Forventede fordele: Kraftigere, elegante signallamper

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Positionslys, Kabinelys
- Base: W2,1 x 9,5D
- Betegnelse: W5W-LED 11961 HU60 X2
- ECE-godkendelse: NEJ
- Sortiment: Ultinon Pro6000
- Tekniske funktioner: CeraLight
- Teknologi: LED
- Type: W5W-LED
- Godkendt til brug på offentlig vej: Ja, gælder kun for positionslys til bilmodeller, der er anført på Philips' kompatibilitetsliste**

Levetid

- Levetid: 10000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 50 lm
- Farvetemperatur: 6000 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 0,9 W
- Spænding: 13,5 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: LUM11961HU60X2
- Ordrekode: 01638630

Emballagedata

- EAN1: 8719018016386
- EAN3: 8719018016393
- Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 14.2 cm
- Bredde: 12.1 cm
- Højde: 10.3 cm
- Nettovægt pr. del: 3 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10 pakker
- Bruttovægt for individuelle pakker: 24 g

Emballageoplysninger

- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 1.5 cm
- Højde: 13.5 cm
- Bruttovægt (kg): 0,37 kg
- Nettovægt produkt [g]: 240 g

Vigtigste nyheder

6000 K giver skarpt hvidt lys

Med en høj farvetemperatur på op til 6000 Kelvin giver Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED et klart hvidt lys, der kommer tæt på dagslys. Den optimale farvetemperatur forhindrer trætte eller anstrengte øjne, så du får en mere komfortabel og sikker kørsel om natten, mens positionslysene er farveafstemt for at give et harmonisk og elegant look.

Sikre LED-lyskilder til lovlig brug på vejene

Konverter din bils forreste positionslys med vores testede, sikre og vejgodkendte* Philips Ultinon Pro6000 LED-lyskilder for et betagende nyt look og en uovertruffen køreoplevelse. De er godkendt af transportmyndighederne til brug på offentlig vej og til udvalgte bilmodeller. Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED kan også anvendes til alt kabinelys for bedre lyskomfort. Se Philips.com/roadlegalLED* for at få flere oplysninger.

Anvend til kabinelys

Vil du konvertere kabinelyset til LED for at få en klarere og mere stilfuld effekt? Philips Ultinon Pro6000 W5W LED-lyskilder kan anvendes til fleste de typer kabinelys, f.eks. bagagerumslys, dørlys, indgangsls, lys i handskerum eller læselys. Oplev suveræn lyskvalitet inde i bilen for bedre udsyn og komfort.

Op til 3 års garanti***

Du vil have klare, elegante lygter, men du gider ikke hele tiden at udskifte defekte lyskilder. Det er en stor svaghed ved almindelige forlygter. Jo kraftigere lys, jo kortere er levetiden. Ved et højere lysintensitetsniveau holder LED-lyskilder meget længere, og Philips Ultinon Pro6000-signallyskilder er bygget til at holde. Takket være det enestående keramiske varmestyringssystem CeraLight holder de op til 10.000 timer.

Holdbarhed for moderne bilister

Philips Ultinon Pro6000-pærer er også garanteret EMI-kompatible og opfylder bilindustriens standarder vedrørende elektromagnetisk interferens. De er præcisionsfremstillede til at kunne modstå den moderne bilismes barske udfordringer og giver den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger. Deres daglige ydeevne gør det trygt at sidde bag rattet og giver mere klart og ensartet lys under hele køreturen.



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *Pæren er godkendt til offentlig vej for udvalgte køretøjsmodeller og til forreste positionslys og kabinelys. Få mere at vide på Philips.com/roadlegalLED.

**Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer.

***3 års garanti (2 års standard + 1 års udvidet). Gå til Philips.com/auto-warranty for at tilmelde dig, og få en udvidet garanti