



Philips Ultinon Pro9000
med Lumileds LED til biler

LED-HL [~H1]

Op til 200 % kraftigere lys
Køligt hvidt lys
Lumileds Altilon SMD LED

11258U90CW2

Banebrydende LED til passionerede bilister

Original autoydelse i LED

Philips Ultinon Pro9000 sætter en ny standard for LED-pærer til eftermontering. Den giver op til 200 % klarere*, hvidere lys for optimal ydeevne og et kompakt design, der gør den nem at montere i de fleste køretøjer. *Sammenlignet med lovens mindstekrav.

Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Øget levetid på op til 5.000 timer

Førsteklasses lys-/mærkegrænse

- Lys lige der, hvor du har brug for det på vejen

Fremragende synlighed og high-end stil

- OEM-LED'er eksklusivt til Lumileds på eftermarkedet
- En farvetemperatur på op til 5.800 kelvin giver køligt hvidt lys
- Op til 200 % kraftigere lys

Optimalt design til nem montering

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Kompakt konstruktion, høj ydeevne

PHILIPS

med Lumileds LED til biler
LED-HL [-H1] Op til 200 % kraftigere lys, Kølgt hvidt lys, Lumileds Altilon SMD LED

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Kraftigere lys
- Produktoplysning: LED af en kvalitet som i bilindustrien

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys
- Base: P14,5s
- Betegnelse: LED H1 11258 U90CW X2
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro9000
- Tekniske funktioner: AirBoost, SafeBeam-teknologi
- Teknologi: LED
- Type: LED-HL [-H1]

Levetid

- Levetid: 5000 timer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 5800K
- Lumen [lm]: 1500

Elektriske karakteristika

- Effekt: 20 W
- Spænding [V]: 13,2 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11258U90CWX2
- Ordrekode: 714831

Emballagedata

- Emballagetype: X2
- EAN1: 8719018007148
- EAN3: 8719018007155

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 380 g
- Længde: 15.2 cm
- Bredde: 7 cm
- Højde: 18.9 cm
- Nettovægt pr. del: 70 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 6 pakker

Emballageoplysninger

- Længde: 32.5 cm
- Bredde: 22 cm
- Højde: 19.1 cm
- Nettovægt pr.del: 2520 g
- Bruttovægt pr.del: 2.8 kg

11258U90CWX2

Vigtigste nyheder

Op til 200 % kraftigere lys

De nye Philips Ultinon Pro9000-forlygtepærer giver den enestående sigtbarhed, som du har brug for under kørslen. De giver et op til 200 % klarere, ensartet lys på vejen set i forhold til den fastsatte minimumsgrænse for halogenpærer. Deres optimale spektrum gør vejskilte mere synlige. Se længere, og reager hurtigere!

Eksklusiv Lumileds TopContact

Philips Ultinon Pro9000 er altid et skridt foran med de eksklusive Lumileds TopContact LED-chips i topkvalitet. Disse unikke OEM-LED'er giver et optimeret og ensartet lys, genererer mindre varme og har den ideelle lysfarve for bedre sigtbarhed. En af grundene til, at Lumileds LED-chips til biler og Philips-forlygtepærer foretrækkes af verdens største bilproducenter, er, at de er udstyret med de allerbedste komponenter og teknologier, der giver dig en uovertruffen ydeevne og en længere levetid for pæren.

Op til 5.800 K køligt hvidt lys

Nyd kombinationen af funktionalitet og ydeevne. Philips Ultinon Pro9000 har en farvetemperatur på op til 5.800 K, der blandt producenter af originalt udstyr er kendt for at øge øjenkomforten, når du kører om natten. Det reducerer træthed og risikoen for overbelastning af øjnene, så det bliver en mere sikker og behagelig oplevelse at køre i mørke.

Lys lige der, hvor du har brug for det

Takket være den perfekte placering af LED-chips på Philips Ultinon Pro9000-pærer har bilister lys, lige præcis hvor de har brug for det på vejen uden at blænde de modkørende. Vores pærer har også Philips SafeBeam, der giver den bedste brugbare lysstråle og det mest genskærsfrie mønster. Kør mere sikkert med Philips Ultinon Pro9000.

Kompakt konstruktion

Philips Ultinon Pro9000 giver dig kraftfuld teknologi i et lille, men effektivt design. Philips Ultinon Pro9000 er bygget med tanke på ydeevne og brugervenlighed og giver mulighed for problemfri installation.

12 V - 24 V for bredere anvendelse

Philips Ultinon Pro9000 er kompatibel med både 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

Op til 5.000 timers levetid

Du vil have klare, elegante forlygter, men du gider ikke hele tiden at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved almindelige forlygter. Jo kraftigere lys, jo kortere er levetiden. Ved et højere lysintensitetsniveau holder LED-lyskilder meget længere, og Philips Ultinon Pro9000-pærer er bygget til at holde. Takket være funktioner såsom AirBoost- og AirCool-varmestyringssystemer holder de op til 5.000 timer.



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer.

* Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkraft.