



Philips CityVision Moto
Motorcykellyskilder

Lyskildetype: HS1

Pakke med 1 stk.
12 V, 35/35 W

12636CTVBW

Føl dig sikker, kør sikkert

Op til 40 % bedre udsyn

For at give større sikkerhed og synlighed i bytrafikken har Philips udviklet CityVision Moto med en karakteristisk, opsigsvækkende orange effekt i forlygten. CityVision Moto-pærer giver også op til 40 % mere udsyn.

Vibrationsbestandighed

- Vibrationsbestandighed på op til 10 G

Den nyeste teknologi

- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-typegodkendelsen
- Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Mange større motorcykelfabrikanter vælger Philips.

Bliv set i trafikken

- Designet til motorcyklister i bytrafikken
- Karakteristisk orange effekt i forlygten
- Op til 40% bedre udsyn på vejen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Karakteristisk orange effekt



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt udviklet til motorcyklister i byerne. Takket være den karakteristiske orange effekt fanger Philips-motorcykellyskilder bilistens opmærksomhed og garanterer, at bilisten hurtigere får øje på motorcyklisten.

Designet til brug i bytrafikken



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt designet til at øge motorcyklistens sikkerhed i bytrafikken. Den opsigtsvækkende orange effekt samt en forøgelse af lysstyrken på 40 % giver motorcyklisten mere tryghed i trafikken og er aktiv med til at reducere antallet af ulykker.

E-godkendelse



Philips Automotive er dedikeret til at producere klassens bedste produkter og tjenester på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og eftermarkedet. Vores produkter er fremstillet af høj kvalitets materialer, testet i overensstemmelse med de højeste standarder og designet til at maksimere sikkerheden og komforten i vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at overholde de strengeste ECE-krav

Bedre lysstråle

Philips CityVision Moto-lyskilder giver op til 40 % bedre udsyn på vejen og er aktivt med til at øge motorcyklisteres sikkerhed. Takket være bedre synlighed på vejen gør Philips-motorcykellygter det lettere at få øje på forhindringer og at forhindre ulykker.

Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Producenternes foretrukne valg

Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standarder for moderne biler. I dag er én ud af to biler i Europa og én ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Vibrationsbestandig



Philips CityVision Moto-lyskilder er udstyret med den nyeste teknologi, så de kan modstå vibrationer på op til 10 G og holde længere. Disse motorcykellyskilder monteres med en ekstremt modstandsdygtig dobbeltspiraliseret glødetråd, så de kan modstå en lang række vibrationer, herunder fysiske stød.

12636CTVBW

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Se og bliv set

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: PX43t
- Betegnelse: HS1 CityVision Moto
- Sortiment: CityVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: HS1

Levetid

- Levetid: Op til 400 t

Lyskarakteristika

- Lumen: 825 ±15 %
- Farvetemperatur: Op til 3200 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 35/35 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12636CTVBW
- Ordrekode: 39894630

Emballagedata

- Emballagetype: Bliester
- EAN1: 8727900398946
- EAN3: 8727900398953

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 46.3 g
- Længde: 9.500 cm
- Bredde: 4.860 cm
- Højde: 12.900 cm
- Nettovægt pr. del: 22 g
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

Emballageoplysninger

- Længde: 25.500 cm
- Bredde: 19 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 463 g



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 14.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com