

Philips Xperion 3000  
Flood

1000 лм (посилений) / 500 лм  
(еко)

Точкове світло 100 лм  
Ресурс батареї: 3 год  
(екорежим: 6 год)  
Поворотна ручка на 180°

LUMX30FLX1



## Якісне освітлення для виконання завдань

### Портативний світлодіодний прожектор

Невеликий, але потужний, універсальний, але міцний – світлодіодний прожектор Philips Xperion 3000 Flood забезпечує яскраве біле світло, необхідне для освітлення великих темних ділянок.

Повністю заряджена батарея забезпечує до шести годин безперервного використання.

#### **Яскраве, комфортне робоче освітлення**

- Освітить цілу робочу ділянку

#### **Міцний ліхтар для щоденного використання**

- Захист від ударів доведено під час тестування падіння
- Захист від бризок

#### **Багатофункціональний для використання з вільними руками**

- Поворотна ручка для використання з вільними руками
- Магнітний аксесуар для монтажу для освітлення "без рук"

#### **Зручний і простий у використанні**

- Заряджайте інші пристрої за допомогою зручного USB-роз'єму
- До 6 годин роботи від акумуляторної батареї
- Індикатор вказує на ресурс батареї

**PHILIPS**

## Flood

1000 лм (посилений) / 500 лм (еко) Точкове світло 100 лм, Ресурс батареї: 3 год (екорежим: 6 год), Поворотна ручка на 180°

# Специфікації

### Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Два режими освітлення: прожектор + точковий ліхтар
- Очікувані переваги: Портативний світлодіодний прожектор

### Опис виробу

- Клас захисту від ударів (IK): IK08
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
- Магніт: Магнітна ручка
- Матеріали та покриття: Нейлон + каучук
- Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
- Орієнтоване світло: Поворотна ручка на 180°
- Точковий промінь
- Лінійка: Xperion 3000
- Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Технологія: LED
- УФ-детектор витоку: Ні
- Гачок: Обертання на 180°

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Термін експлуатації світлодіода: 30000 годин(-и)
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 300 люменів
- Кут розсіювання світла: 110°
- Світловіддача: 1000 люменів
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 500 люмен
- Кут освітлення (точковий промінь): 30°

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 10 Вт + 3 Вт точковий Вт

- Напруга: 3,7 В
- Ємність батареї: 4400 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 6 годин
- Тип батареї: Літій-іонна батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час зарядження батареї: До 5,5 годин
- Джерело живлення: Літій-іонна батарея

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: X30FLX1
- Код замовлення: 02504331

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018025043
- EAN3: 8719018025050

### Інформація про упаковку

- Довжина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Висота: 13 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1
- Вага з батареями: 235 г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см

### Інформація про упаковку

- Довжина: 28 см
- Ширина: 12,8 см
- Висота: 17,6 см
- Вага бруто однієї одиниці: 1,81 г

LUMX30FLX1/10

# Основні

### Яскраве, комфортне робоче освітлення

Якщо потрібно освітити робоче місце, тимчасово замінити настінну лампу чи освітити те, що відбувається на вулиці, Philips Xperion 3000 Flood – ідеальний варіант для освітлення великих темних площ. Ліхтар забезпечує 1000 люменів (10 Вт), а його постійне яскраве світло подає надзвичайно широкий промінь. Якщо потрібно менше світла і більший ресурс батареї, можна ввімкнути екорезим 500 люменів (5 Вт).

### Захист від ударів

Ми зробили наш ліхтар Philips Xperion 3000 Flood достатньо міцним для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Цей ліхтар служитиме довгі роки, адже пройшов випробування падінням із висоти 1,5 м й може легко витримати випадкові падіння під час використання.

### Водонепроникність

Незалежно від того, чи ви користуватиметесь нашим ліхтарем Philips Xperion 3000 Flood у приміщенні, чи на вулиці, він легко витримає складні умови використання. Ліхтар стійкий до дії води, тому буде й надалі працювати під впливом бризок, наприклад, під час легкого дощу.

### Універсальна поворотна ручка

Іноді потрібно освітлення та вільні руки, щоб можна було зосередитися на завданні. Поворотна ручка на 180° позаду Philips Xperion 3000 Flood дозволяє розмістити прожектор так, як потрібно. Ручку можна також використовувати як гачок для підвішування або як опору для самостійного стояння. Завдяки цій універсальності ви можете спрямувати світло туди, куди потрібно.

### Зручний USB-роз'єм для зарядження

Ліхтар Philips Xperion 3000 Flood можна також використовувати як зовнішній акумулятор для зарядження інших пристроїв, наприклад смартфона. Просто під'єднайте пристрій до USB-роз'єму позаду ліхтаря, і пристрій почне заряджатися.

### Магнітний аксесуар для монтажу

Philips Xperion 3000 Flood також має магнітний аксесуар для монтажу. Прикріпіть його до ручки, щоб причепити прожектор на будь-яку металеву поверхню. Ідеально підходить для використання в гаражі або інших робочих середовищах.

### До 6 годин ресурсу батареї

Після повного зарядження Philips Xperion 3000 Flood забезпечує яскраве біле світло (1000 люменів / 10 Вт) протягом трьох годин у посиленому режимі. Якщо вам потрібно більше часу роботи батареї, перейдіть в екорезим (500 люменів) і насолоджуйтеся безперервним світлом до шести годин.

### Індикатор ресурсу батареї

Більше не потрібно турбуватися про те, що світло вимкнеться саме тоді, коли ви цього найбільше потребуєте. На задній панелі Philips Xperion 3000 Flood є індикатор ресурсу батареї, який точно показує, скільки часу залишилося до її підзарядки.



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02504 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)