



Philips CityVision Moto
Motorcykellyskilder

Lyskildetype: H4

Pakke med 1 stk.
12 V, 60/55 W

12342CTVBW

Føl dig sikker, kør sikkert

Op til 40 % bedre udsyn

For at give større sikkerhed og synlighed i bytrafikken har Philips udviklet CityVision Moto med en karakteristisk, opsigtsvækkende orange effekt i forlygten. CityVision Moto-pærer giver også op til 40 % mere udsyn.

Vibrationsbestandighed

- Vibrationsbestandighed på op til 10 G

Den nyeste teknologi

- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-typegodkendelsen
- Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Mange større motorcykelfabrikanter vælger Philips.

Bliv set i trafikken

- Designet til motorcyklister i bytrafikken
- Karakteristisk orange effekt i forlygten
- Op til 40% bedre udsyn på vejen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Karakteristisk orange effekt



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt udviklet til motorcyklister i byerne. Takket være den karakteristiske orange effekt fanger Philips-motorcykellyskilder bilistens opmærksomhed og garanterer, at bilisten hurtigere får øje på motorcyklisten.

Designet til brug i bytrafikken



Philips CityVision Moto-lyskilder er specifikt designet til at øge motorcyklistens sikkerhed i bytrafikken. Den opsigtsvækkende orange effekt samt en forøgelse af lysstyrken på 40 % giver motorcyklisten mere tryghed i trafikken og er aktivt med til at reducere antallet af ulykker.

Vibrationsbestandig



Philips CityVision Moto-lyskilder er udstyret med den nyeste teknologi, så de kan modstå vibrationer på op til 10 G og holde længere. Disse motorcykellyskilder monteres med en ekstremt modstandsdygtig dobbeltspiraliseret glødetråd, så de kan modstå en lang række vibrationer, herunder fysiske stød.

E-godkendelse



Philips Automotive er dedikeret til at producere klassens bedste produkter og tjenester på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og eftermarkedet. Vores produkter er fremstillet af højkvalitets materialer, testet i overensstemmelse med de højeste standarder og designet til at maksimere sikkerheden og komforten i vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO

14001 og QSO 9000) til at overholde de strengeste ECE-krav

Bedre lysstråle

Philips CityVision Moto-lyskilder giver op til 40 % bedre udsyn på vejen og er aktivt med til at øge motorcyklisteres sikkerhed. Takket være bedre synlighed på vejen gør Philips-motorcykellygter det lettere at få øje på forhindringer og at forhindre ulykker.

Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Producenternes foretrukne valg

Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standarder for moderne biler. I dag er én ud af to biler i Europa og én ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktplysning: Se og bliv set

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: H4 CityVision Moto
- Sortiment: CityVision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: Op til 3200 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 60/55 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12342CTVBW
- Ordrekode: 39896030

Emballagedata

- Emballagetype: Blister
- EAN1: 8727900398960
- EAN3: 8727900398977

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 46.4 g
- Længde: 9.500 cm
- Bredde: 4.860 cm
- Højde: 12.900 cm
- Nettovægt pr. del: 22.2 g
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

Emballageoplysninger

- Længde: 25.5 cm
- Bredde: 19 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 464 g



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com