



Philips Ultinon Pro6000  
LED-lamp voor  
autokoplampen

Wettelijk goedgekeurde LED's  
voor op de weg

H4-LED  
Tot 230% helderder licht\*\*  
Lumileds LED's voor  
automobiellindustrie

11342U6000X2

Upgrade naar wettelijk toegestane LED's\* voor onovertroffen zicht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

Geniet van een ongekende rijervaring met de LED-koplampen van Philips die zijn goedgekeurd voor de openbare weg\*. Deze LED-lampen leveren tot wel 230% helderder licht\*\* en een lichtbundel vergelijkbaar met daglicht. Zo wordt alles duidelijk verlicht zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

#### **LED-licht van topkwaliteit**

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

#### **Wettelijk goedgekeurde LED's voor op de weg**

- LED-upgradelampen, wettelijk goedgekeurd voor op de weg

#### **Superieure helderheid**

- Betrouwbare verlichting en beter zicht
- Perfecte lichtstraal voor veiliger rijden

#### **Passen beter dankzij het compacte ontwerp**

- Compact alles-in-één ontwerp voor eenvoudige installatie

#### **Uitstekende prestaties**

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

**PHILIPS**

## LED-lamp voor autokoplampen

Wettelijk goedgekeurde LED's voor op de weg H4-LED, Tot 230% helderder licht\*\*, Lumileds LED's voor automobielindustrie

# Specificaties

### Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg, LED voor automobielindustrie
- Verwachte voordelen: Helderder licht, beter zicht, langdurige prestaties

### Productbeschrijving

- Toepassing: Autoverlichting, grootlicht, dimlicht
- Voet: P43t-38
- Aanduiding: LED H4 11342 XUW X2
- Type LED-aanduiding: H4-LED
- ECE-goedkeuring: NO
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
- Collectie: Ultinon Pro6000
- Technische specificaties: Wettelijk goedgekeurde LED voor op de weg, AirFlux+, SafeBeam-technologie
- Technologie: LED
- Type: H4
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
- Compatibel met: Alleen van toepassing voor automodellen die worden vermeld in de Philips-compatibiliteitslijst\*

### Levensduur

- Levensduur: 3000 uur

### Lichtkenmerken

- Lumen: 1000/1650 lm
- Kleurtemperatuur: 5800 K

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Spanningsbereik: 9 - 36 V
- Wattage [W]: 18W

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U6000X2
- Bestelcode: 1365131

### Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: x2
- EAN1: 8719018013651
- EAN3: 8719018013668

### Verpakkingsinformatie

- Brutogewicht per stuk: 282 g
- Lengte: 11.1 cm
- Breedte: 5 cm
- Hoogte: 16 cm
- Nettogewicht per stuk: 91 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 12 stuks (6 sets)

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 23.5 cm
- Breedte: 16.8 cm
- Hoogte: 15 cm
- Brutogewicht per stuk: 1.832 kg

11342U6000X2/10

# Kenmerken

### LED-verlichting voor veilig rijden op de openbare weg

Wij brengen onze jarenlange expertise naar de openbare weg met onze Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen, 100% wettelijk goedgekeurd\* en gehomologeerd door de overheid voor gebruik op de openbare weg en voor geselecteerde automodellen. U kunt nu het dimlicht van uw halogeenkoplampen omruilen voor onze geteste, veilige en voor de weg goedgekeurde\* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen voor betrouwbare verlichting en een ongeëvenaarde LED-rijervaring. Ga naar onze Philips.com/roadlegalLED-pagina\* voor meer informatie.

### Tot 230% helderder licht\*\*

Betrouwbare verlichting en beter zicht

### Ervaar betere zichtbaarheid

Perfekte lichtstraal voor veiliger rijden

### 5800 K voor helder wit licht

Met een kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceren de Philips Ultinon Pro6000-lampen een helder wit licht vergelijkbaar met daglicht. Door dit duidelijkere zicht is het makkelijker om obstakels te herkennen en de juiste positie op de weg te handhaven. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u nachts comfortabeler en veiliger kunt rijden.

### Compact alles-in-een-design

Het gloednieuwe ontwerp van de Philips Ultinon Pro6000 H4-LED neemt weinig ruimte in de koplampen in beslag. Dankzij het eendelige ontwerp en de geïntegreerde aansturing is de installatie eenvoudig. Deze Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen zijn compatibel met een groot aantal geselecteerde automodellen\*. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED.

### Tot 3 jaar garantie\*\*\*

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. Geavanceerde AirBoost-technologie en een ingebouwde ventilator voor actieve koeling dragen bij aan langdurige betrouwbaarheid. Dit unieke systeem leidt de warmte weg van de kritieke onderdelen van de lamp en zorgt ervoor dat Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen langer meegaan, met een gebruiksduur tot wel 3000 uur. Ga naar philips.com/auto-warranty om u te registreren voor verlengde garantie\*\*\*.

### Hoge kwaliteit verlichting

Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit



Publicatiedatum  
2023-10-13

Versie: 3.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De lamp is alleen voor bepaalde voertuigmodellen goedgekeurd voor het verkeer op de openbare weg. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED.

\*\*Vergeleken met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen

\*\*\*Garantie van 3 jaar (2 jaar standaard + 1 jaar verlengd). Ga naar Philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie