



Philips Vision Moto
Motorcykellyskilder

Lyskildetype: S3

Pakke med 1 stk.
12 V, 15 W

12008BW

Føl dig sikker, kør sikkert

Op til 30% bedre udsyn

Eftersom Vision Moto-lyskilder giver op til 30 % bedre udsyn end en almindelig lyskilde, kan motorcyklister se længere med forbedret lyseffekt til en meget konkurrencedygtig pris. Vælg Vision Moto-lyskilder, hvis du ønsker større sikkerhed!

Den nyeste teknologi

- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-godkendelsen
- Mange store motorcykelfabrikanter vælger Philips.

Det mest økonomibevidste valg

- Her får du noget for pengene
- Op til 30% bedre udsyn

Op til 30 % bedre udsyn end med standardlyskilde

- Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

PHILIPS

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Mere lys
- Produktoplysning: Op til 30% bedre udsyn

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
- Base: P26s
- Betegnelse: S3 Vision Moto
- Sortiment: Vision Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: S3

Levetid

- Levetid: Op til 400 t

Lyskarakteristika

- Lumen: 825 ±15 %

Elektriske karakteristika

- Effekt: 15 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 12008BW
- Ordrekode: 77381430

Emballagedata

- Emballagetype: Bliester
- EAN1: 8711500773814
- EAN3: 8711500773845

Medfølgende produktoplysninger

- Bruttovægt pr.del: 38.2 g
- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 3.7 cm
- Højde: 12.9 cm
- Nettovægt pr. del: 8.77 g
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

Emballageoplysninger

- Længde: 19 cm
- Bredde: 19 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 382 g

12008BW

Vigtigste nyheder

Mest for pengene



Philips Vision Moto-lyskilderne er valget for bilister, der er på udkig efter billige lyskildeløsninger og ikke vil gå på kompromis med sikkerheden. Motorcykellyskilderne giver 30 % bedre udsyn på vejen i forhold til en almindelig lyskilde.

E-godkendelse

Philips Automotive sætter en ære i at producere de bedste produkter og tjenester i klassen, både på Original Equipment Manufacturer-markedet samt på markedet for reservedele. Vores produkter er fremstillet af kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste specifikationer for at give vore kunder maksimal sikkerhed og kørekømfort. Hele vores produktion gennemgår omhyggelig testning, kontrol og certificering (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter den højeste E-typegodkendelse.

Bedre lysstråle

Philips VisionMoto-lyskilder, der giver 30 % bedre udsyn på vejen, er det perfekte valg for motorcyklister, som er på udkig efter lysstyrke og sikkerhed. Den højere lysstyrke gør, at motorcyklisterne kan reagere hurtigere på forhindringer og undgå ulykker.

Producenternes foretrukne valg

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.



Udgivelsesdato
2023-10-13

Version: 11.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com