

PHILIPS

Стилна LED
светлина

Ultinon Pro3100 SI

Тип крушка: W21/5W

12 V, червен светлинен ефект

Усъвършенствана автомобилна
система

2 години гаранция

11066RU31B2



Отличете се от тълпата

Издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

За стилно шофиране надградете до крушки Philips Ultinon Pro3100 LED [~P21/5W] за стопове и задни габарити. Те са ярки, с наситен червен цвят и изглеждат добре, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.

Превъзходна видимост за по-безопасно шофиране

- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори

Дълготрайна ефективност

- Надеждно, дълготрайно LED осветление

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Лесен монтаж и съвместимост с повечето превозни средства
- Лесно монтиране в превозното ви средство

Ярки светодиодни светлини

- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Добро разпределяне на светлината

- Оптимизирани за по-добра видимост

Акценти

Ярки и наситени сигнали

Подаването на сигнал за движение на превозното ви средство е от съществено значение за вашата безопасност. За да се избегнат сблъсъци, другите хора трябва да знаят какво правите, независимо дали става дума за движение на заден ход, маневриране, завиване, или спиране. А когато лошото време намалява видимостта, ярката и наситена сигнализация е още по-важна. Сигналните светлини Philips Ultinon Pro3100 ви осигуряват необходимата ефективност, като дават на другите шофьори жизненоважно допълнително време за реакция. Надградете външното си осветление до по-наситено бяло. Вашето превозно средство изразява същността ви, така че направете стилно впечатление с външните LED сигнални светлини Philips.

Добро разпределяне на светлината

Гамата LED външно осветление Philips Ultinon Pro3000 е проектирана за по-интелигентно разпределяне на светлината за външни сигнални светлини там, където са ви необходими (независимо дали е задна светлина, стоп, или сигнализираща). С широкоъгълна, равномерна светлина не само можете да видите повече на пътя, но и другите шофьори също ви виждат по-добре.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни светлини, но не искате постоянно да сменяте повредени крушки. Това е основна слабост на конвенционалните

сигнални светлини – колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. При същия интензитет на светлината LED крушките издържат много по-дълго. LED крушките Philips Ultinon Pro3100 са изключително издръжливи, като техният живот е 3000 часа, което е до два пъти повече от живота на конвенционалните сигнални крушки W21/5 W (Philips W21/5 W 12 V). Като замените вашите конвенционални крушки W21/5 W с LED крушки Philips Ultinon Pro3100, ще избегнете многократни замени в бъдеще и ще спестите време и пари.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro3100 се доставят със стандартни накрайници, така че смяната е лесна и бърза.

Дизайн без полярност

Насладете се на plug-and-play изживяването: Philips Ultinon Pro3100 се предлагат с дизайн без полярност, така че не е нужно да се притеснявате за полярността по време на монтажа. Това ще ви спести време и ще направи монтажа по-лесен.

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка, Philips Ultinon Pro3100 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което ви осигурява по-голяма безопасност.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Трансформирайте вашите светлини
Акцент за продукта: Червен цвят по ECE, Без полярност, Лесно инсталиране

Описание на продукта

Приложение: Стоп светлина и задни габарити/габаритни светлини
Цокъл: W3x16q
Обозначение: LED-Red [~W21/5W]
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro3100
Технология: LED
Тип: LED-Red [~W21/5W]

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 65/32
Цветна температура: Червено

Електрически характеристики

Мощност: 1,75/0,65 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11066RU31B2
Код за поръчка: 02196030

Данни за опаковката

EAN1: 8719018021960
EAN3: 8719018021977
Тип опаковка: B2

Информация за опакован продукт

Дължина: 9.5 см
Ширина: 1.5 см
Височина: 13.5 см
Количество артикули в опаковка: 2
MOQ (за професионалисти): 10

Информация за външната опаковка

Дължина: 14.2 см
Ширина: 12.1 см
Височина: 10.3 см
Брутно тегло на бройка: 0.49 кг

