

Philips GoZero
烧水杯

一键烧水：5 档预设烧水温度

一键恒温：2 档预设恒温温度
420 毫升
不含双酚 A

AWP2768WH/93

New
新品即将推出



便携烧水，便捷随行

实时显温（通电情况下）

请查看我们的新款便携烧水杯，不仅体积小巧，而且让您烧水更便捷。本品有 5 种预设烧水温度和 2 种预设恒温温度可选。双层不锈钢抽真空技术可满足长效保温。

轻松获得热水

- 一键烧水
- 实时显温
- 一键恒温
- 流线设计杯身，高颜时尚
- 宽电压设计

品质出色

- 双层不锈钢抽真空保温

安全且健康

- 关盖烧水
- 食品级不锈钢
- 不含双酚 A
- 干烧提醒

PHILIPS

烧水杯

一键烧水：5 档预设烧水温度 一键恒温：2 档预设恒温温度，420 毫升，不含双酚 A

规格

普通参数

- 颜色：白色
- 水杯容量：420 毫升
- 水杯尺寸：7.2*22.2 厘米
- 额定电压：220 伏
- 额定功率：350 瓦

- 适用电压：100 伏 -240 伏 ~
- 额定频率：50 赫兹

保养和维护

- 只能手洗

AWP2768WH/93

产品亮点

一键烧水

一键烧水 99 °C，4 档可选预设温度：45 °C、55 °C、70 °C、85 °C。

实时显温

通电情况下，实时显示杯内水温。

一键恒温

2 档恒温温度可选：45 °C、55 °C，默认恒温 12 小时。

流线设计杯身，高颜时尚

采用流线设计杯身，让您在外出时，可轻松放入包包、行李箱携带。

双层不锈钢抽真空保温

采用双层不锈钢抽真空保温技术，长达 8 小时保温。

关盖烧水

泄压透气膜设计，自动向上排气，可有效避免水蒸气飞溅发生烫伤意外。

食品级不锈钢

由优质不锈钢制成，更加防腐。

不含双酚 A

材料已通过不含双酚 A 认证，成人、儿童均可放心使用。

宽电压设计

100-240 伏 ~ 的宽电压设计，可在全球范围内使用。

干烧提醒

机器发生故障时，蜂鸣器会持续发出警报，水平灯条将闪烁，并且在排除故障或切断电源之后才能启动加热。



发行日期 2024-03-06

版本：1.1.4

EAN: 69 41946 40271 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com